商标

深圳市道通科技股份有限公司(以下称"道通公司")已经在中国及海外若干国家进行了商标注册,Autel[®],MaxiSys[™],MaxiDAS[®],MaxiScan[®],MaxiTPMS[®],MaxiVideo[™],MaxiRecorder[™],和MaxiSys[™]均是道通公司的注册商标。本产品所提及之其它产品及公司名称为其它公司分别所有的商标。

版权信息

未征得道通公司的书面同意,任何公司或个人不得以任何形式(电子、机械、影印、录制 或其它形式)对本说明书进行复制和备份。

免责声明和责任限制

说明书中的所有信息、规格及图示均为出版截止时的最新信息。道通公司保留对其进行更 改而不另行通知的权利。说明书中的内容已经过认真审核,但不保证其内容(包括但不限 于产品规格、功能及图示)的完整性和准确性。

本公司不承担任何直接、间接、特殊、附带的损坏赔偿或任何间接经济损害(包括但不限于利润损失)。

注意:对设备进行操作或维护前,请认真阅读本说明书,尤其是安全注意事项。

服务与支持

 pro.autel.com
 www.auteltech.cn
 销售服务热线: 400-009-3838 转 1
 售后服务热线: 400-009-3838 转 2
 Support@auteltech.net
 其它国家或地区的用户,请联系当地经销商寻求技术支持。

安全信息

为了自身与他人的安全,同时避免对设备与车辆造成损坏,所有操作该设备的人员请务必阅读本手册中所提到的安全注意事项。

由于进行车辆维修时会运用各种程序、工具、部件及技术,同时工作人员的操作方式也各 有不同,且因诊断应用程序和该设备所检测产品的种类繁多,本手册无法对每种情况进行 预测并提供安全建议。汽车维修技术人员有责任对所测试的系统进行充分的了解,并合理 使用适当的维修方法和测试程序。进行测试时,必须使用适当的操作方法,以避免对自身 和工作区域内其他人员的人身安全造成威胁,同时避免对正在使用的设备或正在测试的 车辆造成损坏。

使用设备前,请参考并遵守车辆或设备生产商提供的安全信息及适用的测试程序。请按照本手册的说明使用该设备,阅读、理解并遵守手册中的所有安全信息和指示。

安全指引

安全信息说明主要用以防止人身伤害和设备损坏,所有安全信息说明均以一个特定的标志词指示危险等级。

危险:表示一种紧急的危险情况,如不加避免(回避),将会导致操作人员或旁观者死亡或重伤。

 警告:表示一种潜在的危险情况,如不加避免(回避),将会导致操作人员或旁观者 死亡或重伤。

安全须知

在此说明的安全信息涵盖了道通公司意识到的所有情况。道通公司无法知晓、预测、或建 议所有可能的危害。操作人员必须确保在任何情况下所执行的维修操作不会对人身安全 造成伤害。

危险:发动机正在运行时,请保持维修区域通风良好,或妥善连接发动机与建筑的 排气系统。发动机产生的一氧化碳气体会导致反应迟钝,甚至严重的人身伤害或死 亡。

\land 使用耳机时请勿将音量调得过高

长期高音量刺激可能导致耳朵丧失听觉。

☆ 安全警告:

- 始终保持在安全的环境中进行车辆诊断。
- 佩戴符合 ANSI 标准的护目镜。
- 保持衣服、头发、手、工具、测试仪等远离正在运转的或发热的发动机部件。

- 汽车排放的废气有害身体,须保持在通风良好的场所进行车辆诊断。
- 启动发动机前,应确认拉好驻车制动,使用挡车物挡好前轮,并将变速杆置 于空挡(手动变速器),或者驻车挡(自动变速器),以免启动发动机时车辆 突然窜出伤人。
- 在点火线圈、分电器盖、点火线路和点火塞周围作业时须格外小心。这些部件在发动机运转时产生的电压十分危险。
- 在作业区域配备汽油、化学品、电气失火等专用的灭火器。
- 当点火开关接通或发动机运转时,不得连接或断开诊断设备。
- 保持诊断设备干燥和清洁,远离汽油、水和油脂类物品。必要时,请用涂有 温和性洗涤剂的干净布块清洗设备表面。
- 切勿在驾驶车辆的同时操作诊断设备,以免分心造成车祸。
- 维修车辆时请参考维修手册说明,并严格按照诊断程序和注意事项的规定进行操作。否则可能导致人身伤害或对诊断设备造成损坏。
- 为避免损坏诊断设备或产生错误数据,请确保车辆电池电量充足,且车辆诊断座的连接清洁及安全。
- 不要将诊断设备置于车辆配电器上,强烈的电磁干扰会导致设备损坏。

目	录
-	

安	全個	言息	3		11
E	录	IV			
1		使	用引	₣册	1
	1.1 1.	1.1	约元 1	呈 <i>粗体</i>	1 1
	1.	1.2	2	术语	1
	1. 1	1.3 1 4	3 1	提示信息和注意事项	1 1
	1.	1.5	5	是"秋天"。 操作步骤	1
2		产	品根	既述	3
	2.1	1 :	MS9	906TS 平板诊断设备	3 2
	2.	1.2	_ 2 尾	シリルション 洞辺	5
	2. 2.2	1.3	3 戊 VCI·	<i>'备规格</i> – 蓝牙诊断接口设备	5 6
	2.	2.1	1	功能描述。	7
	2.	2.3	3	设田观侣	, 8
	2.3	2 :	配件 1	추介绍 _ OBD / <i>硅控</i> 业	8 8
	2.	3.2	2	500,我没久	8
3		Л	始何	吏用 1	0
	3.1		开机	l	0
	3. 3	1.1 1.2	1 2	<u> </u>	1 2
	3.1.	3	- 孨	》/#~~ [2007] 5 [2007	4
	3.2	-	关机]1	4
	3.3	2.1	L 安装	<i>里后杀统</i>	4 5
	3.	3.1	~~ 1	打印操作	5
4		诊	断损	桑作 1	6
	4.1		建立	Z车辆通信1	6
	4. л	1.1	1 2	<u>连接车辆</u> 1 连接 VCI	6 7
	4.	1.2	-	1	'

	4.1	.3	无通信提示	18
	4.2	初次	欠使用	19
	4.2	2.1	车辆菜单布局	19
	4.3	车辆	两识别	21
	4.3	.1	自动 VIN 扫描	21
	4.3	.2	手动 VIN 输入	23
	4.3	.3	手动车辆选择	23
	4.3	.4	选择车辆系统	24
	4.4	界面	氧导航	24
	4.4	.1	诊断界面布局	24
	4.4	.2	屏幕信息	26
	4.4	.3	执行选择操作	27
	4.5	主菜	菜单	27
	4.6	诊断	F	28
	4.6	5.1	<i>读电脑信息</i>	31
	4.6	.2	<i>读故障码</i>	31
	4.6	.3	清故障码	32
	4.6	5.4	<i>读数据流</i>	33
	4.6	5.5	动作测试	38
	4.6	5.6	<i>特殊功能</i>	38
	4.7	保养	₣	39
	4.7	.1	功能描述	40
	4.8	通用	月 OBD Ⅱ 操作	40
	4.8	8.1	通用操作	41
	4.8	8.2	功能描述	43
	4.9	退出	出诊断程序	46
5	F	台庄王	医体	47
5		旧心才	⊼⊅เ	4/
	5.1	开始	台使用	47
	5.1.1	TP	PMS 服务菜单布局	47
	5.2	胎压	玉系统检查	49
	5.3	传感	感器编程	51
	5.3	.1 通		52
	5.3	.2 通	ぼび OBD 复制	53
	5.3	.3 自	司动创建	54
	5.3	.4 按	<i>宏输入创建</i>	55
	5.4 È	学习程	望予	55
	5.4	.1 OB	3D 字义	56
6	ſ	ΜΑΧΙΓ	FIX 操作	58
		ш 		
	6.1	界疽	到守航	58

	6.1.1	术语介绍	59
6	.2	峰	50
	6.2.1	首页	51
	6.2.2	搜索	52
	6.2.3	提问	52
	6.2.4	我的MaxiFix6	52
	6.2.5	我的消息6	54
	6.2.6	支持	55
7	维修	多站管理操作	56
7	1 ⊑	聊此在刑	67
	.1 _	が川十主	57 60
7	ノ.エ.エ リコ 943		20
7	.2 汨	『1991日で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
	.5 台 721	了"官理	70 70
	7.5.1	川文专心	10
8	数捩	管理操作	73
Q	1 垢		72
0	۰. J ۸ 211	。 <i>图上文性</i>	, J 72
	817	四/1又17	75
	813	为 数据回放	75
	81 <i>1</i>	—————————————————————————————————————	76
	815	<i>파秋十主</i>	76
	0.1.5		.0
9	设置	፤操作	77
9	.1 掉	作	77
	9.1.1	 <i>单位</i> ;	77
	9.1.2	,	77
	9.1.3	打印设置	78
	9.1.4	消息推送	78
	9.1.5	关于我们	79
	9.1.6	系统设置	79
10	更新	「操作	80
11		答 理 塌 作	07
11	ver		52
1	1.1	篮牙配对	32
1	1.2	更新	33
12	支持	操作	34
1	.2.1	产品注册	84

12.2	2 界面布局	. 84
12.3	3 我的账户	. 85
12.4	4 客诉	. 86
12.5	5 数据记录	. 88
12.6	5 论坛	. 88
12.7	7 培训	. 90
12.8	3 常见问题	. 90
13	学院操作	91
14	远程桌面操作	92
14.1	1 操作	. 92
15	快速链接操作	94
16	示波器操作	95
16.1	1 安全信息	. 95
16.2	2 术语	. 96
16.3	3 MAXISCOPE 模块	. 99
16.4	4 安装 MAXISCOPE 应用程序	103
16.5	5 界面布局和操作	104
16	6.5.1 <i>顶部工具栏</i>	105
16	6.5.2 MaxiScope 视图模式	106
16	6.5.3 MaxiScope <i>通道状态栏</i>	107
16	6.5.4 <i>触发器设置</i>	108
16	6.5.5 测量标尺	109
16	6.5.6 <i>文件</i>	109
16	6.5.7 <i>时基</i>	110
16	6.5.8 波形缓存	111
16	6.5.9 <i>查看模式</i>	111
16	6.5.10 <i>测量</i>	112
16	6.5.11 <i>设置</i>	113
16.6	5 快速检修	113
16.7	7 MAXISCOPE 固件更新	114
17	高清内窥镜操作	L15
17.1	1 附加配件	115
1	7.1.1 技术规格	118
17.2		119
18	保养和服务	121
18.1	1. 保养说明	121
		_

20	保修	
19	法现符合性信息。	
18.	4 服务流程	
18.	3 电池使用	
18.	2 快速检修指南	j

1 使用手册

本手册包含了设备的使用说明。

手册中显示的一些图示可能包含了您使用的系统中所没有的模块和选配设备,您可通过 联系当地的销售代理及经销商,了解和购买其它选配的模块及配件。

1.1 约定

本手册使用了以下约定。

1.1.1 粗体

粗体强调用来突出可选项目,如按钮和菜单选项。 例如:

● 点击【确定】。

1.1.2 术语

术语"选择"指选定一个按钮或菜单项并点击它以确认选择。

1.1.3 提示信息和注意事项

本手册使用了以下信息。

提示

提示信息提供如附加的使用说明、技巧及建议等有帮助的信息。

注意

注意事项提醒应注意避免(回避)的情况,以防止造成对诊断设备或车辆的损坏。

1.1.4 超链接

本手册电子档中包含了连接到相关章节、操作程序、及图示的超链接或链接。 蓝色字体即代表可选的超链接。

1.1.5 操作步骤

箭头图标表示一个操作程序。 例如:

> 如何使用照相机

- 1 点击【照相机】按钮打开照相机界面。
- 2 聚焦取景器中要拍摄的图像。
- 3 点击蓝色圆圈进行拍摄,取景器将显示拍摄到的图片,并自动保存。

2 产品概述

MaxiSys MS906TS 携带方便、设计新颖、性能超强,是为客户量身定做的新一代汽车智能诊断设备。它使用三星 Exynos T5260 六核处理器,配备 8.0 英寸 LED 电容式触摸屏,并能进行远距离无线通信,基于全新的 Android 多任务操作系统,结合最全的原厂级诊断车型覆盖,MaxiSys MS906TS 可以提供全面的汽车诊断分析及胎压监测系统的解决方案。

MS906TS 管理系统由两部分组成:

- MS906TS 平板诊断设备 -- 作为诊断系统的中央处理器和监控器
- 车辆通信接口(VCI) -- 用于访问和获取车辆数据的设备

本手册描述了产品的结构,以及如何结合使用各设备并获得诊断解决方案的操作方法。

2.1 MS906TS 平板诊断设备

2.1.1 功能描述



图 2-1 平板诊断设备前视图

- 1. 8.0 英寸 LED 电容式触摸屏
- 2. 电源 LED 灯 显示电池电平&充电或系统状态
- 3. 光线传感器 用于感测周围环境亮度
- 4. 麦克风
- 胎压服务标志 指明嵌入式胎压监测系统天线的位置(MaxiSys MS906TS 独有功能)

电源 LED 灯会在不同的情境下显示不同颜色的灯:

A. 绿色

● 当显示屏在充电及电池水平在 90%以上时绿灯亮 B. 黄色

当显示屏在充电及电池水平在 90%以下时黄灯亮
 C. 红色

● 当显示屏在使用及电池水平在 15%以下时红灯亮



图 2-2 平板诊断设备后视图

- 1. 照相机镜头
- 2. 照相机闪光灯
- 可折叠支架—从平板背面展开以 30 度角支撑设备,方便平稳摆放及免提 浏览



图 2-3 平板诊断设备俯视图

- 1. MiniSD卡槽 放 MiniSD卡
- 2. Mini USB OTG 端口
- 3. 电源插口 连接 12 伏电源转化器
- 4. HDMI
- 5. 通用 USB 端口
- 6. 耳机插口(3段3.5毫米)
- 7. 锁屏/电源按钮 长按可开启/关闭 MaxiSys 平板, 短按可锁屏/解锁平板

2.1.2 电源

MS906TS 平板诊断设备可通过以下任一电源供电:

- 内置电池组
- AC/DC 电源
- 车辆电源

内置电池组

平板诊断设备可由内置可充电电池供电,电池完全充电能保证设备连续不间断 工作14小时。

AC/DC 电源

平板诊断设备可使用 AC/DC 电源适配器通过壁式插座供电。AC/DC 电源可为 内置电池组充电。

车辆电源

平板诊断设备可通过直接连接点烟器或车辆上的其它可用电源端口获得供电。

2.1.3 设备规格

项目	描述
操作系统 Android [™] 4.4.2 Kitkat 操作系统	
处理器	三星 Exynos 六核处理器 1.7GHz
存储器	2GB RAM & 32GB ROM
显示器	8.0 英寸 LCD 电容式触摸屏 , 1024x768 分辨率

项目	描述	
连通性	 Wi-Fi (802.11 b/g/n) USB: 2.0 Mini USB 2.0 蓝牙 v.2.1 + EDR HDMI 1.4a 	
相机(后) 传感器	后置摄像头 , 800 万像素 , 带闪光灯自动对焦 重力传感器 , 光线传感器 (ALS)	
音频输入/输出 电源和电池	 麦克风 双扬声器 3 段 3.5 毫米立体声/标准耳机插口 10000 毫安 3.7 伏锂聚合物电池 支持 12 伏 AC/DC 电源充电 	
输入电压	12 伏(9-35 伏)	
功耗 工作温度 存储温度 外売 尺寸 (长×宽×高) 重量	5W 0 至 55°C -20 至 60°C 加固型塑料外壳+橡胶保护套 270.8*176.0*36.0mm 1.10 kg (2.42 lb.) (for MS906TS)	
支持协议	ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L lins, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN	

2.2 VCI – 蓝牙诊断接口设备

2.2.1 功能描述



图 2-4 蓝牙诊断接口设备

- 1. 照明灯按钮 按下可打开汽车数据连接插座的白色照明 LED。
- 2. 电源指示灯 指明电源和系统状态。

绿色: 电源打开后进入正常工作模式时显示绿色。

琥珀: 当执行固件升级时自动闪烁绿色和琥珀色。

红色: 设备上电后显示红色并进入自检状态,如果系统故障则红灯闪烁,如果自检正常则指示灯变为绿色状态。

- 3. 汽车通信指示灯 当与汽车系统连接并进行通信时闪烁绿灯。
- 连接方式指示灯 与平板电脑通过 USB 线连接时显示绿色,通过无线蓝牙连接时显示蓝色。
- 5. 车辆诊断接口(16针接头)
- 6. USB 端口

通信

蓝牙诊断接口设备支持蓝牙和 USB 通信。它可以通过无线连接将车辆数据发送到 MS906TS 平板诊断设备。

2.2.2 设备规格

项目	描述
通信	• BTV.2.1 + EDR
	• USB 2.0
无线接收频率	2.4 GHz

输入电压范围	12 VDC
电源电流	15mA @ 12 VDC
工作温度	0℃至 50℃(环境)
存储温度	-20℃至 70℃ (环境)
尺寸(长×宽×高)	87.0 mm (3.43") x 52.0 mm (2.05") x 24.5 mm (0.96")
重量	76 g

2.2.3 电源

蓝牙诊断接口设备可通过车辆数据连接端获得 12 伏供电电源。连接到 OBD II/EOBD 诊断座 (DLC) 后便可启动设备。

配件介绍 2.3

2.3.1 OBD I 转接头

OBD I 转接头用于连接非 OBD II 车辆诊断座。根据所测试车辆的品牌型号选 择合适的接头。常用接头如下所示:



现代 -12+16



标志-2

2.3.2 其它配件



迷你 USB 连接线 连接平板诊断设备和 VCI。



AC/DC 电源适配器 通过连接外部电源对平板诊断设备进行供电。



点烟器

通过与车辆点烟器插座连接为平板诊断设备供电。



保险丝 点烟器安全装置

3 开始使用

使用 MS906TS 平板诊断设备前,确保设备内置电池电量充足或已连接直流电源(详见第5页2.1.2 电源)。

3.1 开机

按下平板诊断设备顶部右侧的【锁屏/电源】按钮开启设备。系统启动后将显示锁定屏幕,按住并拖曳小圆圈至外圈边缘解锁屏幕,系统将显示 MaxiSys 程序菜单。



图 3-1 MaxiSys MS906TS 程序菜单示图

- 1. 应用程序菜单
- 2. 屏幕定位器和导航按钮
- 3. 状态图标

提示:首次开启平板诊断设备时,屏幕默认为锁定状态。建议您在不使用设备时随时锁屏,以保护系统信息安全并减少电量消耗。

平板诊断设备的所有操作均通过触摸屏控制执行。诊断程序主要以菜单选择进

行操作引导,用户通过一系列问题和选项的选择进行程序操作或数据查找。后续的章节中将对各应用程序的菜单操作进行相应的说明。

3.1.1 应用程序菜单

用户通过应用程序菜单选择运行不同的应用程序。下表对系统应用程序进行了简要描述。请使用手指点击选择要运行的应用程序。

程序名称	图标	描述
诊断	Œ	运行及执行汽车诊断程序 , 详见第 16 页 诊断 操作。
维修保养		用于车辆维修或保养后,执行车辆相关部件或 车辆数据的复位匹配。
远程桌面		通过运行远程桌面远程控制软件程序以接收远 程支持 , 详见第 92 页远程桌面操作。
设置	0	设置 MS906TS 管理系统并查看设备的基本信息,详见第 77 页设置操作。
更新		查看、下载并安装 MS906TS 管理系统的最新 更新软件,详见第 80 页更新操作。
VCI 管理	VCI	建立并管理与 VCI V100 的蓝牙通信连接,详 见第 82 页 VCI 管理操作。
维修站管理		用于编辑和保存维修站信息及用户信息,同时 查看测试车辆的历史记录,详见第66页维修站 管理操作。
数据管理		用于浏览和管理已保存的数据文件,详见第73 页数据管理操作。

表 3-1 应用程序

程序名称	图标	描述
胎压系统		直接启动 TPMS 服务程序。详见第 47 页的胎 压系统。
快速链接		提供相关联的网站书签,快速获取产品相关的 更新、服务、支持及其它信息,详见第 94 页快 速链接操作。
MaxiFix		登录 MaxiFix 线上数据库,查询和浏览海量通 用的维修技巧和参考信息,详见第 58 页 MaxiFix 操作。
学院		下载和播放关于设备使用或车辆诊断技巧的技 术教程和培训视频 , 详见第 91 页学院操作。
支持	÷.	登录线上"支持"平台连接道通公司在线服务站 点进行同步通信操作,详见第 84 页支持操作。
功能查询	F	在线查询道通所有诊断产品,支持的车型和对 应控制单元下可执行的功能。
高清内窥镜	Ĩ	通过与成像头线缆连接,可以执行高清内窥镜 操作以对车辆进行仔细检查,详见第 115 页高 清内窥镜操作。

3.1.2 屏幕定位器和导航按钮

下表描述了位于屏幕底部的各个导航按钮的操作功能:

表 3-2 屏幕定位器和导航按钮

名称	图标	描述
屏幕定位器		指示正在浏览的屏幕位置,左右滑动屏幕可翻看前后页面。
返回	•	返回到上一个界面。
主页		返回 Android 系统的主界面。
最近使用程序		显示在用程序的缩略图列表。点击程序缩略图可 打开相应的应用程序 , 向右拖曳程序缩略图可关 闭该程序。
浏览器	9	启用浏览器。
TPMS 快捷按钮	<u>(</u> !)	从其他操作返回到 TPMS 屏幕。
照相机	0	短按可开启照相机,长按可进行截屏并保存图像。 保存的文件会自动存储在"数据管理"应用程序中 以便之后查看。详见第 73 页数据管理操作。
显示和声音	* 1	调节屏幕亮度和音频输出的音量。
主界面键	M	点击直接返回到诊断主界面
VCI	VC& VC&	点击打开 VCI 管理程序界面。 右下角的"√"图标表明平板诊断设备与 VCI V100 处于通信状态,若未连接则显示为"X"。
诊断快捷键		点击直接切换或返回到 MaxiSys 诊断程序界面。
维修保养快捷键		点击可直接进入维修保养界面

> 如何使用照相机

- 1. 点击【照相机】按钮打开照相机拍摄界面。
- 2. 聚焦取景器中要拍摄的图像。
- 3. 点击内部蓝色圆圈,取景器将显示并自动保存拍摄到的图片。
- 4. 点击屏幕右上角的缩略图查看保存的图片。

点击底部的【返回】或【主页】导航按钮退出照相机操作界面。
 请参考相关 Android 文档了解更多信息。

3.1.3 系统状态图标

系统状态是标准 Android 操作系统的默认图标,MS906TS 平板诊断设备可运行普通 Android 平板电脑支持的所有功能。请参考 Android 文档了解更多信息。

注意: 快捷按钮当被激活时变亮, 未被激活时变暗。

按钮	名称	描述
	计算器	按压时启动计算器。
	时钟	按压时启动时钟。
8	蓝牙	按压时激活/关闭蓝牙。
()	Wi-Fi	按压时激活/关闭 Wi-Fi。
٩	自动旋转	按压时激活/关闭自动旋转。
$\textcircled{\bullet}$	飞行模式	按压时激活/关闭飞行模式。
•	系统设置	按压时激活安卓系统界面设置。

3.2 关机

关闭 MS906TS 平板诊断设备前必须终止所有车辆通信。请在关机前退出诊断应用程序。

- > 如何关闭 MS906TS 平板诊断设备
 - 1. 按住【**锁屏/电源】**按钮。
 - 2. 点击【确定】后系统将在几秒钟内关闭。

3.2.1 重启系统

当系统崩溃时,长按【锁屏/电源】按钮8秒钟可重启系统。

3.3 安装电脑软件

MS906TS 系统可以通过在电脑上安装特定软件实现更多的操作功能及更好的 用户体验。

> 如何安装打印程序

- 1. 前往网站 <u>www.autel.com</u>,点击**支持&更新>固件&下载>更新客户**,下载 Maxi PC 套装。
- 2. 根据弹出窗口的指导来在你的电脑上安装 Maxi PC 套装。
- 3. 在安装了 Maxi PC Suit 之后,打印程序会自动被安装到你的电脑,叫做 PC Link。
- 4. 点击完成来结束整个安装步奏。

3.3.1 打印操作

本章节介绍了如何从 MS906TS 平板设备接收文件并在电脑上执行打印操作。

> 如何通过电脑打印文件

- 1. 在电脑上安装 PC Link 打印程序。
- 打印前确保平板设备通过无线网络或局域网与电脑连接。详见第78 页 3.3.1 打印设置。
- 3. 运行电脑上的打印程序。
- 4. 点击 MS906TS 系统任一应用程序工具栏上的【**打印**】按钮,生成临时文件并发送至电脑进行打印。
- 5. 点击电脑程序界面顶部的【**打印服务器**】选项卡,等待程序加载要打印的文件。
- 6. 点击【打印】按钮开始打印。

提示: 确保安装了打印程序的电脑与打印机已连接。

4 诊断操作

诊断程序通过与 VCI V100 连接的车辆电控系统建立数据连接,可读取诊断信息,查看数据流参数,并执行动作测试。诊断应用程序可访问多个车辆控制系统的电控模块(ECM),如发动机、变速箱、防抱死制动系统(ABS)、安全气囊系统(SRS)等。

4.1 建立车辆通信

执行诊断程序操作要求使用测试主线与用于 OBDII 车辆的测试接头连接 VCI V100 与测试车辆,然后与 MaxiSys 诊断设备建立数据通信。建立 MS906TS 平板诊断设备与车辆之间的良好通信,需执行以下操作:

- 1. 将 VCI V100 连接到车辆诊断座进行通信和供电。
- 2. 通过蓝牙配对或者 USB 连接建立 VCI V100 与 MS906TS 平板诊断设备之间的通信。
- 3. 查看屏幕底部的 VCI 导航按钮 , 如果按钮右下角显示为绿色的"√"图标 , 即 表示 MaxiSys 诊断系统已准备就绪 , 可开始执行车辆诊断。

4.1.1 连接车辆

根据车辆的不同配置, VCI V100 和车辆诊断座连接的方法分为以下两种:

- 连接 OBD II 车辆需通过一个标准的 J-1962 诊断座进行通信并提供 12V 电源。
- 连接非 OBD II 车辆需通过 OBDI 转接头连接进行通信,并在某些情况下, 通过连接点烟器插座或车辆电池提供 12V 电源。

连接 OBD II 车辆

连接 OBD II 车辆仅需使用测试主线,不需要结合使用其它的接头。

➤ 如何连接 OBD II 车辆

将 VCI V100 与车辆诊断座连接。

提示:并非所有车辆诊断座都位于车辆仪表板的下部;请参考测试车辆的 用户手册了解更多相关的连接信息。

连接非 OBD II 车辆

连接非 OBD II 车辆需结合使用测试主线和测试车辆专用的 OBD I 接头。 非 OBD II 车辆可能有以下三种连接情况:

- DLC 连接可以通信并提供电源。
- DLC 仅能通信,需通过点烟器连接获得供电。
- DLC 仅能通信,需连接车载电池获得供电。
- ▶ 如何连接非 OBD II 车辆
 - 1. 找到合适的 OBD I 接头,然后将接头的 16 针插座连接到 VCI V100 的 公转接头上。
 - 2. 将连接好的 OBD I 接头与车辆诊断座连接。

提示:一些转接头可能由多个接头组成或者还包含测试引线。无论是哪种情况, 都需根据实际情况与车辆诊断座建立良好连接。

> 如何连接点烟器

- 1. 将点烟器的电源接头插入设备上的电源插口。
- 2. 将点烟器的公转接头插入车辆点烟器插座。

提示: VCI V100 与车辆成功连接后,设备上的电源 LED 指示灯点亮,并发出短促的"哔哔"声。

4.1.2 连接 VCI

VCI V100 与车辆连接好后,设备上的电源指示灯会持续点亮,表示 VCI 已准备就绪可与 MS906TS 平板诊断设备建立通信。

蓝牙诊断接口设备支持 2 种与 MS906TS 平板诊断设备通信的方式:蓝牙和 USB 连接。

通过蓝牙配对

蓝牙配对是 MS906TS 平板诊断设备和 VCI V100 进行通信的首选方式。因此 您可以更加方便自由地在维修车间内进行车辆诊断。

在有多个客户的情况下,若同时使用多个 VCI V100 与不同的测试车辆连接, MS906TS 平板诊断设备可通过蓝牙与各个 VCI 分别配对进而对不同的车辆进行便捷的车辆诊断。有别于传统有线连接的方式,蓝牙通信不需进行繁琐的插入拔出操作,节省时间的同时也提高了工作效率。

> 如何通过蓝牙配对 MS906TS 平板诊断设备和 VCI V100

- 1. 开启 MS906TS 平板诊断设备。
- 2. 选择 MaxiSys 程序菜单中的【VCI 管理】应用程序。

3. VCI 管理应用程序打开时,设备会自动扫描周围可用的 VCI V100 并 进行蓝牙配对。扫描到的设备将会显示在屏幕右侧的"设置"界面中。

提示:如果未找到 VCI V100,可能是由于发射器的信号强度太弱。在这种情况下,需尽可能靠近 VCI V100,或重新摆放设备的位置,并移除所有可能造成信号干扰的物体。然后,点击右上角的【扫描】按钮重新搜索设备。

- 根据使用的 VCI 类型,设备名称可能以 Maxi 加序列号后缀的形式显示。请选择目标设备进行配对。
- 5. 配对成功后,设备名称右侧连接状态将显示为已配对。
- 等待几秒钟后,屏幕底部导航栏上的 VCI 按钮将会显示一个绿色的"√" 图标,这表明平板诊断设备已与 VCI V100 连接,并可随时开始车辆 诊断。

详见第82页11.1 蓝牙配对。

通过 USB 连接

USB 连接是 MS906TS 平板诊断设备和 VCI V100 间最快速便捷的通信方式。 平板诊断设备通过 USB 连接线与 VCI V100 连接好后,屏幕底部的 VCI 导航 按钮会在几秒钟内显示一个绿色的"√"图标,同时 VCI V100 上的 USB LED 指 示灯将点亮,表示设备已连接成功。

提示:在同时使用两种通信方式的情况下, MS906TS 管理系统会默认优先使用 USB 通信。

4.1.3 无通信提示

- 如果 MS906TS 平板诊断设备未与 VCI 设备成功连接,屏幕上会显示一条 "错误"信息。"错误"信息表示平板诊断设备未与 VCI 设备正常通信,因此无 法进入车辆控制模块。在这种情况下需要进行以下检查或措施:
 - 检查 VCI V100 是否已通电。
 - 在使用无线连接的情况下,检查网络配置是否无误,或者配对的设备 是否正确。
 - 如果诊断过程中由于信号丢失致使通信突然中断,检查是否有物体造成信号干扰。
 - 检查 VCI V100 是否摆放正确,放置 VCI V100 时应正面朝上。
 - 尽量靠近 VCI V100 以获取更稳定的信号和更快的通信速度。
 - 在使用有线连接的情况下,检查平板诊断设备和 VCI V100 间的线缆

连接是否良好。

- 检查 VCI V100 上的蓝牙或 USB 指示灯是否点亮。
- 检查 VCI V100 上的故障指示灯是否点亮。故障指示灯点亮表示设备 间可能存在通信错误,此时可尝试断电重新连接设备;如果这个方法 无效,则可能表示设备的硬件存在故障,在这种情况下需联系技术支 持。

2. 如果 VCI V100 无法建立正常通信, 屏幕上会出现一条提示信息。导致该问题的可能原因如下:

- VCI V100 无法与车辆建立通信连接。
- 车辆未配备所选的测试系统。
- 车辆或 VCI 接头松动。
- 车辆保险丝熔断。
- 车辆、数据线或接头接线故障。
- 数据线或接头存在电路故障。
- 输入的车辆识别码不正确。

4.2 初次使用

初次使用"诊断"应用程序时, VCI V100 必须与 MaxiSys 诊断设备建立同步通 信连接。详见第 82 页 VCI 管理操作。

4.2.1 车辆菜单布局

VCI V100 与车辆连接, 且与 MaxiSys 诊断设备成功配对后, 便可开始执行车辆诊断操作。点击 MaxiSys 程序菜单上的【诊断】按钮打开"车辆菜单"。



图 4-1 "**车辆菜单"界面示图**

- 1. 顶部工具栏
- 2. 车辆菜单

顶部工具栏

下表描述了屏幕顶部工具栏上各个按钮的功能:

表 4-1 顶部工具栏

名称	图标	描述
主页		返回 MaxiSys 主页面。
VIN 扫描		轻触该按钮可以打开一个下拉菜单列表;点击【自动检测】进行自动 VIN 码检测 ,点击【手动输入】 可手动输入 VIN 码。
全部	全部	显示车辆菜单中所有车辆品牌。
历史	历史	显示已存储的测试车辆历史记录。通过该选项可 以直接访问之前执行过诊断会话的测试车辆。详 见第 67 页已测车型。
美洲	美洲	显示美洲车菜单。

欧洲	区次洲	显示欧洲车菜单。
亚洲	亚洲	显示亚洲车菜单。
国产车	国产车	显示国产车菜单。
搜索	Q搜索	轻触该按钮可以打开虚拟键盘,手动输入所需的 具体车辆品牌进行搜索。
取消	取消	轻触该按钮退出搜索界面,或取消某个操作。

车辆菜单

车辆菜单包含了不同的车标和品牌名称。VCI V100 与测试车辆连接好后,选择对应的车辆生产商开始诊断。

点击车辆品牌名称右侧的小信封图标将打开与该车型软件相关的规格说明文档,内容包含对应车辆品牌所覆盖的车型及功能列表等信息。

4.3 车辆识别

4.3.1 自动 VIN 扫描

MS906TS 管理系统具有最新的自动 VIN 扫描功能,只需点击【VIN 扫描】按 钮便能识别所有 CAN 兼容车辆。自动 VIN 扫描功能方便技术人员快速检测到 目标车辆,扫描所有车辆上可诊断的 ECU,并针对各个系统进行诊断。

▶ 如何进行自动 VIN 扫描

方法一:快速自动 VIN 码扫描

中国丰田 🛕 🕱	: 🗘 🖶 🖉	
	功能菜单	VCb 🖽 12.2V
故障码	读数据流	动作测试
特殊功能		
VIN: 车辆信息:丰田/卡罗拉\花冠(Corolla)/引擎和自动	* 变速磁系统	回退
►♠■Ø	Ö 🕄 🏠 VCI, 🚘	₩ © ♥66% # 11:21

图 4-2 "诊断菜单"界面示图

- 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【诊断】应用程序按钮,打开"车辆菜单"(图 4-1)。
- 2. 点击顶部工具栏上的【VIN 扫描】按钮。
- 3. 选择【自动检测】, 诊断仪开始在车辆 ECU 上进行 VIN 扫描。成功识别 车辆后, 系统会直接引导用户进入"诊断菜单"界面。

方法二:进入车型自动 VIN 码扫描



图 4-3 "**车辆诊断'界面示图**

- 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【诊断】应用程序按钮, 打开"车辆诊断"。
- 2. 选择车辆菜单。

3. 选择【自动选择车型】, 诊断仪开始在车辆 ECU 上进行 VIN 扫描。成功 识别车辆后, 系统会直接引导用户进入"诊断菜单"界面。

4.3.2 手动 VIN 输入

对于不支持自动 VIN 扫描功能的车辆,MaxiSys 诊断系统还支持手动输入 VIN 码的识别方式。

- ▶ 如何进行手动 VIN 输入
 - 点击 MaxiSys 程序菜单中的【诊断】应用程序按钮,打开"车辆菜单"(图 4-1)。
 - 2. 点击顶部工具栏上的【VIN 扫描】按钮。
 - 3. 选择【**手动输入】**。
 - 4. 点击输入框输入正确的 VIN 码。



图 4-4 "**手动 VIN 输入"界面图**

- 5. 点击【完成】,系统将在几秒钟内通过输入的 VIN 码识别车辆,识别成功 后,系统会直接引导进入"诊断菜单"界面。(图 4-2)
- 6. 点击【取消】退出手动输入。

4.3.3 手动车辆选择

如果系统未能从车辆 ECU 内自动获取 VIN 码,或者在 VIN 码未知的情况下,则选择手动车辆选择功能。

逐步车辆选择

逐步车辆选择模式为菜单引导模式, 仅需按照屏幕提示进行一系列选择即可。 每个选择做完后会直接进入下一屏幕并逐步缩小车辆选择范围, 直至准确识别 到所测的对应车辆。点击屏幕右下角的【回退】按钮返回上一屏幕可进行重新 选择。具体选择程序可能会因所测车辆不同而变化。

4.3.4 选择车辆系统

- 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【诊断】应用程序按钮,打开"车辆菜单"(图 4-1)。
- 2. 点击【车辆系统】,系统会直接引导用户进入"诊断菜单"界面。

4.4 界面导航

本章节介绍了如何导航"诊断"界面和选择诊断功能选项。

4.4.1 诊断界面布局

"诊断"界面主要包括四个部分。



图 4-5 "**诊断'界面视图**

- 1. 诊断工具栏
- 2. 标题栏
- 3. 主界面

4. 功能按钮

诊断工具栏

"诊断"程序界面顶部的工具栏按钮可对显示数据执行打印、保存以及其它基本的操作。下表对诊断工具栏上各按钮的操作进行了简要的描述:

名称	图标	描述
主页		返回 MaxiSys 程序菜单。
车辆切换	6- 2	点击该按钮可退出当前测试车辆的诊断会话,并返回 车辆菜单界面重新选择另一测试车辆。
设置	Ö	打开 MaxiSys 管理程序中的设置功能。详见 77 页设置操作。
打印	P	保存并打印显示的数据。详见第 15 页 3.3.1 打印操作。
帮助		提供各诊断功能的操作说明或提示。
保存		所有保存的数据都存储在"数据管理"应用程序中以便 后续查看。详见第73页数据管理操作。
数据记录	1	登录"支持"应用程序查看数据处理的最新情况,详见 第 88 页数据记录。

表 4-2 诊断工具栏按钮

> 如何在"诊断"中进行数据打印

- 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【诊断】应用程序按钮。诊断工具栏上的 【打印】按钮在整个诊断操作程序中一直可用。
- 2. 点击【打印】,屏幕上会出现一个下拉菜单。
 - 1) 打印当前页 打印一份当前界面的截图
 - 2) 打印所有数据 打印一份所有显示数据的文档
- 3. 系统生成临时文件并发送至电脑进行打印。
- 4. 文件发送成功后,屏幕上显示一条确认信息。

提示:打印前确保平板诊断设备通过无线网络或局域网与电脑连接。如需了解 更多关于打印操作的详细信息,参见第 15 页 3.3.1 打印操作。

> 如何在"诊断"中提交数据记录报告

- 点击 MaxiSys 程序菜单中的【诊断】应用程序按钮。诊断工具栏上【反馈】按钮在整个诊断操作中一直可用。
- 2. 点击反馈按钮,选择上传的原因。
- 3. 点击确定,编辑表格信息。
- 点击"上传"按钮,通过互联网提交数据记录报告。报告发送成功后,屏 幕上会显示一条确认信息。

状态信息栏

位于主界面顶部的"状态信息栏"包含以下项目:

- 1. 菜单标题 显示界面的菜单标题
- 2. VCI 图标 显示平板诊断设备和 VCI V100 间的通信状态
- 3. 电池图标 显示当前车辆的电瓶电压数值

主界面

"主界面"内容根据各个操作阶段而变动。主界面主要显示车辆选择菜单,功能 菜单,测试数据,提示信息,操作说明以及汽车诊断信息等内容。

功能按钮

界面显示的"功能按钮"根据各个操作阶段会有所不同。这些按钮可以用来导航、 保存或清除诊断数据,以及退出或执行功能等基本操作。在后续章节中将会分 别对各诊断操作程序中所出现的功能按钮进行介绍说明。

4.4.2 屏幕信息

在执行诊断程序过程中,如系统需要用户确认操作时,屏幕会出现提示信息。 根据不同情况,主要出现三种提示信息:确认信息、警告信息、和错误信息。

确认信息

这类提示通常以"信息"界面显示,当正在进行或即将执行的操作需要确认是否继续时,就会出现确认信息提醒用户进行确认。

警告信息

当执行的某些操作为无法撤销的操作,并可能导致数据无法恢复或丢失等情况时,系统会显示警告信息。典型的例子如执行"清故障码"时出现的警告信息。

错误信息

如果系统或程序发生错误,就会显示错误信息。如由于某些原因设备连接线中 途断开或通信中断时,就会显示错误信息。

4.4.3 执行选择操作

诊断应用程序是一个由菜单引导的程序,每次执行诊断操作,系统都会显示一系列菜单选择。根据用户所作的选择,程序逐步进行至下一步操作。每次选择都会缩小诊断范围直到完成整个诊断程序。您可以用指尖或触控笔进行各项菜单选择。

4.5 主菜单

诊断应用程序可以通过 VCI V100 与测试车辆的电控系统建立数据连接以进行 车辆诊断和保养。通过访问各个车辆控制系统,如发动机、变速箱、防抱死制 动系统等,执行功能测试并读取车辆诊断信息(如故障码、事件代码和数据流)。 "车辆诊断"界面(图 4-3),主要有以下 2 个功能选项:

- 诊断 选择该选项可执行读码、清码,保存和打印诊断信息,以及执行动 作测试和特殊功能等汽车综合诊断功能
- 保养 选择该选项可执行车辆定期保养和维护,如保养灯归零和对不同系统进行标定等操作

选定功能后,平板诊断设备会通过 VCI V100 与车辆建立通信,并根据所选项目进入相应的功能菜单或选择菜单。

4.6 诊断

若您选择"诊断"功能,进入诊断菜单后将出现两个选项:

- 1. 自动扫描 选择该选项可对车辆上的所有系统进行自动诊断扫描
- 2. 控制单元 选择该选项将打开选择菜单显示在测车辆的所有控制单元

自动扫描

自动扫描功能会对车辆 ECU 上的所有系统进行全面的扫描以定位存在故障的 系统并读取故障码。下图为自动扫描功能的操作界面示图:



图 4-6 自动扫描操作界面示图

- 1. 导航栏
- 2. 主界面
- 3. 功能按钮
- 导航栏
- 1. "列表"选项卡 以列表的形式显示扫描到的数据
- 2. "树列表"选项卡-- 以系统分布图的形式显示扫描到的数据
- 3. 进度条 显示测试进度

主界面

- 1 "列表"选项卡
 - 第1列 显示系统编号
第2列 - 显示扫描到的系统名称 第3列 - 显示指示不同测试结果状态的诊断标记: -!-:表明扫描的系统可能存在多系统 -?-:表明已检测到控制系统,但测试仪无法准确定位该系统。 故障 |#:表明检测到故障码存在;"#"代表检测到的故障数目。 正常 | 无码:表明系统已通过测试,没有检测到故障。

2 "树列表"选项卡

"树列表"选项卡显示车辆控制模块的系统分布图。扫描的系统若无错误会 以蓝色字体显示;若检测到错误将以红色字体显示。

≻ 按下位于系统项右侧的≥按钮来执行随后的诊断和其他活动。功能目录界 面(图 4-7)就会显示。

功能按钮

下表对"自动扫描"中的各功能按钮的操作进行了简单介绍:

名称	描述
回退	返回上一屏幕或退出"自动扫描"。
暂停	点击该按钮暂停扫描,同时按钮显示切换为【 继续 】。
确定	确认测试结果,在"主界面"上点击选择所需的系统后,点击【确定】继续系统诊断。
清除故障码	点击该按钮清除故障码 , 此时屏幕上会出现一条警告信 息 , 提示选择该功能可能会导致数据丢失。
报告	以报告的形式显示诊断数据。
保存	作为历史记录保存正在进行的诊断会话。您可通过历史 记录快速恢复对诊断系统的再次访问。

表 4-3 "自动扫描"中的功能按钮

控制单元

通过该选项可以进行一系列选择手动定位需要诊断的控制系统。只需按照菜单引导程序,在每次操作中做出适当的选择,即可最终进入诊断功能菜单的界面。

宝马 V10.02		eres eres	ø	-	0	8	1]	
				功能菜单				VCL	EI 12.03V
i	读电脑信息			读故障码			清除故障码		
	读数据流			动作测试	t				
VIN:WBAKB41 车销信意: brow	1068C634369 w/7'/740LLN54/F02/EU	R.左座驾驶型		•					回退
+ 1		9 0		M V	CI Fr	F		B () 4	215 10:03

图 4-7 "**功能菜单"界面示图**

不同车辆的主功能菜单选项会略有差异,主功能菜单中通常包括以下选项:

- 读电脑信息 读取并显示检索到的 ECU 信息。
- 读故障码 读取并显示从车辆控制模块中检索到的故障码信息。
- 清故障码 清除从控制单元上检测到的故障码记录以及其它数据。
- 读数据流 读取并显示车辆 ECU 中的数据流和参数。
- 动作测试 执行特定子系统和组件测试。该选项可能显示为执行器,执行器,或功能测试,或功能测试等等,测试选项会因生产商和车型而有所差别。
- 特殊功能 执行组件自适应或变量编码功能进行自定义配置操作,并对维修或更换后的某些组件进行自适应。根据测试的车辆,该选项有时可能显示为控制单元自适应,特殊功能,变量编码,配置,或其它类似的名称。

提示:在整个诊断过程中,使用屏幕顶部的诊断工具栏,可以随时对诊断信息进行各种操作,如打印和保存显示的数据,查看帮助信息,或进行数据采集等等。

> 如何执行诊断功能

- 1. 通过 VCI V100 与测试车辆建立通信。
- 2. 通过选择菜单选项识别测试车辆。
- 3. 选择【诊断】功能。

- 4. 通过"自动扫描"或"控制单元"的菜单引导选择以定位所需的测试系统。
- 5. 在功能菜单上选择需执行的测试。

4.6.1 读电脑信息

该功能读取并显示所测控制单元的具体信息,包括控制单元类型、版本编号、 以及其它规格信息。下图为"读电脑信息"界面的示图:

1	宝马 V1002 @ 念 Ø	• • • • •	
		读电脑信息	VCI: 12.03V
	供货商	Temic	
	生产日期(日,月,年)	15.11.10	
0-			
l			
	VIN-WBAKEA1068CE34369 车辆信息: http:///140LLN64/F02/EURL左应驾驶型		<u> </u>
	s 🔿 🖬 🦁 🙆 🖽	🗈 🗠 🖂 📾	₽ ⁽¹⁾ ₹ 21% <u>1</u> 10:05

图 4-8 "**读电脑信息"界面示图**

- 1. 诊断工具栏按钮 关于每个按钮操作的详细信息 参见第 25 页表 4-2 诊 断工具栏按钮。
- 2. 主界面 项目名称在左列显示,具体规格或描述在右列显示。
- 功能按钮 在本功能界面上, 仅有【返回】(有时为【回退】)按钮可用。 查看完毕后, 点击该按钮退出。

4.6.2 读故障码

该功能读取并显示从车辆控制系统检索到的故障码。"读故障码"界面根据测试 车辆不同而有所差别,一些车辆还能读取冻结帧数据。下图为"读故障码"界面 的示图:

		11111111111111111111111111111111111111			
		故障码	V	Ch EB 12004	
0		制动信号灯开关:短	路或断路或未插上	*	
0	永久的	总线端 KI. 15WUP 轴	1出端:对正级短路	*	
0	永久的	总线端 KI. 15WUP_F	IS 输出端:对正极短路		
0	永久的	驾驶员侧车门外把手 线上有不允许的电流	电子装置:解除联锁号 值		-2
0	永久的	前乘客侧车门外把手 线上有不允许的电流	电子装置:解除联锁导 值	*	0
0	永久的	驾驶员侧后部车门外 锁导线上有不允许的	把手电子装置:解除耶 电流值		
0	永久的	前乘客侧后部车门外 锁导线上有不允许的	把手电子装置:解除明 电流值		
ŝ		帮助冻结	搜索		-3
		 (a) \$\overline{\chi}\chi} (b) \$\overline{\chi}\chi} (c) \$\o	 ④ 永久的 益线面 Ki 15WUP 4 ④ 永久的 兰线面 Ki 15WUP 4 ④ 永久的 三級元先時9回還 ④ 永久的 「一級一個 ● 永久的 「一級一個 ● 永久的 「一級一個 ● 永久的 「一級一個 ● 永久的 ○ 永久的 ○ 小久的 ○ 小久的 ○ 小久的 ○ 小久的 ○ 小久的 ○ 小人的 <	④ 永久的 基线隙 K1 15WUP 输出隙:對正吸短路 ④ 永久的 基线隙 K1 15WUP RS 输出隙:對正吸短路 ④ 永久的 基线隙 K1 15WUP RS 输出隙:對正吸短路 ④ 永久的 就於而像二四外已乎中天装置:新除职的现在分子的现在分子。 ④ 永久的 能素電布上等力性空地流程 ④ 永久的 能素電源 ● 永久的 就發於而影正如二月外已年电子装置:新除职 ④ 永久的 就發於而影響」「外已年电子装置:新除职 ● 永久的 就發於而影響」「外已年电子装置:新除职 ● 永久的 就發於而影響」「外已年电子装置:新除助 ● 永久的 就發於四個小台中的电流值 ● 永久的 就發於四個小台中公社 ● 永久的 就發於四個小台中公社 ● 永久的 就發於四個小台中公社	④ 永久的 急线旗 KI. 15WUP 輸出簿: 封正级道路 ④ 永久的 急线旗 KI. 15WUP 和出簿: 对正极道路 ④ 永久的 急线旗 KI. 15WUP_AS 输出簿: 对正极道路 ④ 永久的 監裝员報车门外把手电子装置: 解除联锁导 ④ 永久的 配案商報每门外把手电子装置: 解除联锁导 ④ 永久的 配装员和低分的电流值 ④ 永久的 監装员和低分的电流值 ④ 永久的 監装员和低台的电流值 ④ 永久的 監装员和低台的电流值 ④ 永久的 監装员和低台的电流值 ● 永久的 影響者低品第二门外把手电子装置: 解除联 ● 永久的 影響者低品第二门外把手电子装置: 解除联 ● 永久的 影響者低品第二角不允许的电流值 ● 永久的 影響者低品第二月和平平学型: 解除联 ● 永久的 影響者低品第二人和平学型: 解除联

图 4-9 "**读故障码"界面示图**

- 诊断工具栏按钮 关于每个按钮操作的详细信息 参见第 25 页表 4-2 诊 断工具栏按钮。
- 2. **主界面**
 - 第一列 显示从车辆获取的故障码。
 - 第二列 显示获取检索到的故障码的状态。
 - 第三列 显示检索到的故障码的详细描述。
 - 雪花状图标 仅在有可查看的冻结帧数据时才会显示;点击该图标将 打开一个冻结帧数据界面,该界面与"读故障码"界面非常相似,因此操 作方法相同。
- 功能按钮 在本功能界面上, 仅有【返回】(有时为【回退】)按钮可用。 查看完毕后, 点击该按钮退出。

4.6.3 清故障码

读取车辆故障码并完成维修后,可使用该功能清除原有故障码。清除故障码前,确保车辆发动机为关闭状态,且点火钥匙处于打开(运行)的位置。

- 如何清故障码
 - 1. 点击"功能菜单"上的【清故障码】按钮。
 - 此时屏幕上会出现一条警告信息,提示执行该功能可能会导致数据丢失。

- 1) 点击【是】继续,操作成功后屏幕上会显示一个确认界面。
- 2) 点击【否】退出。
- 3. 点击确认界面上的【退出】按钮退出"清故障码"操作。
- 4. 重新进入"读故障码"功能检索故障码以确保清码操作成功。

4.6.4 读数据流

选择该功能后,屏幕上会显示所选模块的数据列表。不同车辆控制模块的可用选 项会有所不同。这些参数按照电控模块发送的顺序显示,因此不同车辆间会存在 差别。

手动滑动屏幕可以快速的浏览数据列表。如果数据覆盖了多个界面,可以通过碰触屏幕,用手指向上或向下滑动浏览所有参数页面。下图显示的是典型的"读数据流"界面:



图 4-10 "读数据流"界面示图

- 诊断工具栏按钮 关于每个按钮操作的详细信息 参见第 25 页表 4-2 诊 断工具栏按钮。
- 2. 主界面
 - 名称列 显示参数项名称。
 - 复选框 点击参数名称左侧的复选框可勾选选项,再次点击复选框取消勾选。
 - 下拉按钮 点击参数名称右侧的下拉按钮可打开子菜单,子菜 单中包含多种数据显示模式。

- 数值列 显示参数项数值。
- 范围列 显示参数最小和最大数值。
- 单位列 显示参数值的单位。
- 点击顶部工具栏上的【设置】按钮可以设置参数值的显示单位。详见 第 77 页 9.1.1 单位。

3. 显示模式

查看数据时有 4 种显示模式可选 ,您可根据参数类型不同选择最合适的模式进行查看。

点击参数名称右侧的下拉按钮可以打开一个子菜单。子菜单上有 4 个按钮可对 数据显示模式进行配置,右侧还有一个"帮助"按钮,在有可供参考的附加信息 时可用。

每个参数项分别以所选的显示模式显示。

模拟仪表模式 – 以模拟仪表图形的形式显示参数。 文本模式 – 以列表和文本的形式显示参数,该模式是默认的显示模式。

提示:状态参数读数,如通常用"打开","关闭","激活","中止"等文字形式显示的开关状态,只能以文本模式显示。数值参数读数,如传感器读数,可以文本和图形模式显示。

波形图模式 — 以波形图的形式显示参数。 显示该模式时,参数项右侧会出现三个控制按钮,以对显示状态进行操作。

- 文本按钮 恢复"文本显示模式"。
- 显示比例按钮 调整位于波形图下方的显示比例。显示比例一共有四种 规格:x1,x2,x4,x8。
- 放大按钮 点击该按钮全屏显示所选的数据图形。

数字仪表模式 – 以数字仪表图形的形式显示参数。

全屏显示 – 该选项仅在波形图模式下可用,常用于在"曲线融合"模式下进行数据对比。在全屏显示界面右上角侧有三个控制按钮。

- 编辑按钮 点击该按钮打开一个编辑窗口,通过编辑窗口可以设置所选参数项的波形颜色和线条粗细。
- 显示比例按钮 调整位于波形图下方的显示比例。显示比例一共有四种 规格:x1,x2,x4,x8。

• 缩小按钮 – 退出全屏显示。

> 如何编辑数据图形的波形颜色和线条粗细

- 1. 选中 1-3 个参数项,以波形图模式显示。
- 2. 点击右侧的【放大】按钮全屏显示数据图形。
- 3. 点击【编辑】按钮,屏幕上会出现一个编辑窗口。
- 4. 从第一栏选择一个参数项。
- 5. 从第二栏选择一个所需的示例颜色。
- 6. 从第三栏选择一个所需的示例线条规格。
- 7. 重复步骤 4-7 编辑其它各个参数项的波形设置。
- 8. 点击【完成】保存设置并退出,或点击【取消】直接退出。

4. 功能按钮

"读数据流"界面上各个功能按钮的操作说明如下:

返回 – 返回上一屏幕或退出所选功能。

录制 – 记录所读取到的数据流,记录的数据以视频片段的形式存储在"数据管理"应用程序中,方便以后查看。用户可选择自己手动触发或设定在参数达到预设阈值时自动触发录制功能,触发模式和记录时长可在"读数据流"的"设置"模式中进行配置。

冻结 – 以冻结模式显示读取到的实时数据。

- 上一帧 点击查看前一帧冻结数据。
- 下一帧 点击查看下一帧冻结数据。

恢复 - 使用"录制"或"冻结"功能时,屏幕上会出现该按钮。点击该按钮可以停止数据录制,或退出冻结数据模式,恢复到正常的显示模式。

标记 – 使用"录制"功能时,屏幕上会出现该按钮。点击该按钮可对录制中的数据设置节点标记。使用该功能后,用户在"数据管理"应用程序中回放数据记录时,当播放到设置了标记的节点时,屏幕会弹出一个输入窗供用户输入文本笔记作为记录。

清除数据 – 点击该按钮可以清除在切除点之前获取的所有参数。

置顶 – 将所选选项移至列表顶部。

曲线融合 - 点击该按钮可合并所选的数据图形(仅用于"波形图模式")。 该功能可方便用户进行不同参数值的对比。 提示:"曲线融合"只支持 2-3 个参数项的合并。

> 点击参数名称右侧的下拉按钮,可以取消"曲线融合"模式。

显示选择项/显示全部 – 点击该按钮可以在这两种选项间切换,一种是显示所选的参数项,另一种是显示所有参数项。

设置 – 点击该按钮打开一个设置界面,在该界面上可以设置触发模式,录制时长,数据记录的不同阈值,以及其它操作。

取消		70.B)	记录		完成
Q 321	0				
			最小值		
			最大值		
			蜂鸣器警报		OFF
					O
	0 0 0	 1 ∩ 	VCI 🔒	F	₽ © ♥20% <u>■</u> 10:09

图 4-11 "读数据流" -- "设置"界面示图

"设置"界面顶部有四个导航按钮。

- 范围按钮 显示一个配置界面,在该界面上可以设置触发蜂鸣器警报 的上限值和下限值。该功能仅在"波形图"显示模式下可用。
 - 1) 最小值 点击后打开一个虚拟键盘,可设置下限值。
 - 2) 最大值 点击后打开一个虚拟键盘,可设置上限值。
 - 蜂鸣器警报 开启或关闭警报功能。启用功能后警报会在数据 读数接近预设的最小或最大值时发出"哔哔"声作为提醒。
- > 如何对范围设置阈值限制
 - 1. 点击"读数据流"界面底部的【设置】功能按钮。
 - 2. 点击【范围】按钮。
 - 3. 从左列中选择一个参数项,或在搜索栏中输入项目名称。
 - 4. 点击右侧的【最小值】按钮,输入最小值。

- 5. 点击右侧的【最大值】按钮,输入最大值。
- 点击蜂鸣器警报按钮右侧的【开启/关闭】按钮打开或关闭蜂鸣器 警报。
- 点击【完成】保存设置并返回"读数据流"界面,或点击【取消】
 不保存设置并退出。

如果成功设置阈值限制,每个数据图形上会出现两条阈值线(仅用 于"波形图模式"),以指示警告器触发界限。

- 记录按钮 显示"记录设置"的配置界面,在该界面上可以设置数据记录功能的触发类型、持续时间和触发点。
 - **触发类型** 设置数据记录的触发模式。触发模式通常有两种: 手动触发和自动触发。界面上有四个选项:
 - 1) 手动 可以手动开始和停止数据记录。
 - 2) 故障码 检测到故障码时自动触发数据记录。
 - 故障码检查模式 检测到预选的故障码类型时自动触发数 据记录。
 - 4) 参数 参数值达到预设阈值时自动触发数据记录。
 - 2. 持续时间 设置录制时间 (仅用于自动触发模式)。
 - **触发点** 保存数据记录起始点前相对百分比的记录长度以供后续回放参考(仅用于自动触发模式)。
- > 如何进行数据流记录设置
 - 1. 点击数据流界面底部的【设置】功能按钮。
 - 2. 点击【记录】按钮。
 - 3. 点击【触发类型】栏右侧的。按钮,选择所需的触发模式。
 - 4. 点击【持续时间】栏右侧的 🛛 按钮 ,选择一个时间长度。

 - 6. 点击【完成】保存设置并返回"读数据流"界面,或点击【取消】不 保存设置并退出。
 - 完成按钮 确认和保存设置,然后返回数据流界面。
 - 取消按钮 取消设置模式,然后返回数据流界面。

4.6.5 动作测试

"动作测试"功能可访问车辆特定的子系统测试并进行组件测试。可用的测试功能因生产商、年份、车型的不同而不同,菜单将仅显示可用的测试选项。

执行动作测试时,测试仪向 ECU 输入指令以驱动执行器。该测试可以通过读 取发动机 ECU 数据,监测执行器操作,如通过反复切换电磁阀、继电器、开 关的两种工作状态以测定系统或部件是否工作正常。

选择"动作测试"功能打开一个选项菜单,测试选项会因车辆品牌和车型不同而不同。选择一个菜单选项开始该功能测试并按照屏幕上的指示执行操作。屏幕 上显示信息的方式和内容根据执行的不同测试类型而变化。

中国丰田 V5.05		Ŧ	Ø	• = •	0		æ	
			5	是燃比比率控	181		1	/Cb 🖴 12.21V
空燃比比率指	之制			25.0)%			
#编码								0
2挡				关闭	ð			
40循环				完成	ê			
AS测试				完成	e			
ECT电源模式	研关			关闭	Ð			
						25.0%	-12.5%	回退
• •		0 0	63 •)	th Ve	ci, 🖨	5	(© ♥65%∎11:23

图 4-12 "动作测试"界面示图

"动作测试"界面右下角的功能按钮可操作要执行的测试命令。操作说明显示在 测试屏幕的主界面。根据屏幕指示进行适当的选择直至完成测试。当成功完成 一个操作时,屏幕会显示"指令完成","激活成功",或其它类似信息。

结束时,点击【回退】功能按钮退出测试。

4.6.6 特殊功能

特殊功能可对各组件进行自适应操作,主要用于维修或更换组件后对组件进行重新标定或配置。

自适应操作的主界面上会显示一个操作信息和车辆状态信息的列表,该列表主要包括四部分:

1. 顶端第一部分描述了所执行的操作,右侧显示的是执行状态,如"未打开"或

"已关闭"等。

- 2. 第二部分显示了执行所选操作的前提条件或要求。
- 第三部分显示了正在被学习的车辆控制模块的当前状态,这些状态可以用来 与第二部分建议的前提条件进行对比。如果控制模块当前的状态超出了前提 条件的限值,则必须调整车辆状态以满足要求。
- 4. 最后一部分内容对如何使用屏幕右下角的功能按钮进行了操作说明。

奔驰 v1.00.04		F	ø	-	0		1		-
			轮胎	压力损失推	愛警器	Ŷ		VClo	E 12.21V
状态"轮胎压力损失警报器" 未打开/已关闭									
前提条供: - 正确调节所有车轮上的轮胎充气压力。 激活提示: - 当前的轮胎压力将作为标准状态存储在控制单元№47-5 (ESP控制 模块)中. - 激活后可能在行驶几分钟后才识别到失压.									
F3:功能'轮胎	压力损失警打	报器'被关闭	刃.						
F4:功能'轮胎	压力损失警	很器'被开席	킙.						
F12:功能"轮胎压力损失警报器"被重新激活.									
				F3		F4	F12		回退
• ^		9 0	** •	VCI.	A			≈ 1.12	10:38

图 4-13 自适应操作界面示图

认真阅读屏幕上的信息并检查相应的车辆状态,如果确定车辆已准备好进行自适应,则按照屏幕指示进行正确的操作。操作完成后,屏幕上会显示诸如"完成", "结束",或"成功"的执行状态信息。 点击【回退】按钮退出该功能。

4.7 保养

选择"保养"功能可快速访问车辆系统并进行各种定期保养和维护的操作。典型的保养操作界面包含一系列菜单引导的执行命令。按照屏幕指示选择适当的操作选项,输入正确的数值或数据,并进行各种必要的操作,通过完成这些操作,系统会引导用户完成各种汽车保养及维护的操作程序。

最常用的保养功能包括:

- 机油归零保养
- 胎压监测系统(TPMS)编程保养

- 电子驻车制动系统(EPB)保养
- 防抱死制动系统(ABS)/安全气囊系统(SRS)保养
- 方向盘转角传感器 (SAS) 标定保养
- 柴油颗粒滤清器 (DPF) 再生保养

4.7.1 功能描述

本章节介绍了各个主要的车辆保养功能:

机油归零保养

该功能可对发动机机油寿命系统进行重置。发动机机油寿命系统根据行驶和气候情况计算出最佳的机油更换周期。每次更换机油后都需要对机油寿命提示器进行重置,因此系统会计算出下一次需要更换机油的时间。

胎压监测系统(TPMS)保养

该功能可对汽车电脑中的轮胎传感器 ID 进行快速改善,并可在替换轮胎传感器后进行 TPMS 编程和对程序的重置。

电子驻车制动系统(EPB)保养

该功能支持多种保养操作使您能够安全有效地对电子驻车制动系统进行维护。 应用程序包括去激活和激活制动控制系统,执行制动液控制辅助操作,打开和 关闭刹车片,以及在更换制动盘和制动片后执行制动器设置等操作。

防抱死制动系统(ABS)/安全气囊系统(SRS)保养

该功能可进行多种双向测试以检查"防抱死制动系统"和"安全气囊系统"的工作 状态,如"自动排气","泵电机测试",以及查看"模块信息"等。

方向盘转角传感器(SAS)保养

该保养功能可对"方向盘转角传感器"进行标定,将当前方向盘位置永久存储为标准位置。成功完成标定后,方向盘转角传感器的故障记忆会被自动清除。

柴油颗粒滤清器(DPF)再生保养

通过使用"柴油颗粒滤清器"的保养功能可进行系统再生程序,即柴油颗粒滤清器的清洁操作程序。该程序通过不断燃烧柴油颗粒滤清器内积存的颗粒物以消除过滤器中的堵塞颗粒。如果车辆上的 DPF 指示灯亮起,通过成功完成一个 DPF 再生保养循环后,该指示灯将自动熄灭。

4.8 通用 OBD II 操作

"车辆菜单"界面上有 OBD II/EOBD 车辆诊断的快速访问选项(图 4-1)。 该选项可用来快速检查故障码,找出导致故障指示灯(MIL)点亮的故障原因, 在排放认证测试前检查监控器状态,验证维修成功与否,以及执行其它与排放 相关的维护。OBD 直接访问选项还可用来测试诊断系统数据库中没有包含的 所有 OBD II/EOBD 兼容车辆。

屏幕顶部诊断工具栏按钮的操作与其它车辆诊断程序中所使用的相同。详见第 25 页表 4-2 诊断工具栏按钮。

4.8.1 通用操作

> 如何访问 OBD II/EOBD 诊断功能

- 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【诊断】应用程序按钮,将会显示"车辆 菜单"。
- 2. 点击【EOBD】按钮。与车辆建立通信有两种方式。
 - 自动扫描 选择该选项时,为了确定车辆正在使用的通信协议, 诊断工具会对每个协议进行尝试以与车辆建立通信。
 - 协议 选择该选项时,屏幕会显示多种协议的选项菜单。通信 协议是电控模块和诊断工具间进行数据通信的标准化方式。通 用 OBD 可能会使用不同的协议进行通信。
- 3. 选择【**协议】**选项后 , 请选择一个特定的协议 , 等待 OBD II 诊断菜 单出现。



提示:点击功能名称旁边显示的ف按钮,可以打开一个带有附加功能信息

的信息框。

- 4. 选择一个功能选项并继续下一步操作。
 - 故障码&冻结帧
 - I/M 准备就绪状态
 - 数据流
 - 氧传感测试
 - 车载监控器测试
 - 组件测试
 - 车辆信息
 - 车辆状态

提示:一些功能只在某些特定车型上可用。

4.8.2 功能描述

本章节介绍了各个诊断选项的操作功能:

故障码&冻结帧

选择该功能时,屏幕上会显示一个已存储的故障码和待定故障码的列表。如果 某些故障码的"冻结帧"数据可供查看,则该故障码选项右侧会显示一个雪花状 按钮。点击屏幕底部的功能按钮可以执行清除故障码功能。

宝马 V0.99.12		F	Ö	1	0		1]
				自动扫描				VCI: 12.26V
List								100%
1	CAS 车辆进入	系统				故	[障 6	۲
2	ZGM中央网关	控制模块				故	障 1	۲
3	SMFA 司机座	椅模块				故	障 3	۲
4	FRM 搁脚模块	ب				故	障 11	\odot
VIN:WBAKB4 车销信息: bm EUR_左座驾驶	1106BC634369 w/7'/740Li_N54/F02/ 史型			报告	清除故障码	确定	暫任	亨 回退
+		9 F		VCI_	i alian	n <u>/</u>	5	💬 🛈 ╤ 21% 🛙 5:55

图 4-15 "**故障码&冻结帧 界面示图**

已存储的故障码

已存储故障码是存储在车辆电控模块上与当前排放相关的故障码。OBD II/EOBD 故障码根据不同的排放严重程度排列故障码优先等级,较高优 先等级的故障码会覆盖较低优先等级的故障码。故障指示灯点亮和清码 的程序取决于故障码的优先等级。各个生产商排列故障码的方式不同,因 此不同品牌车辆的故障码可能会有所差别。

待定故障码

待定故障码是指,在最近驾驶循环中达到故障码设置条件,但在实际设置前,还需在两或三个连续的驾驶循环中达到条件的故障码。该功能的目的 旨在执行车辆维修和清除诊断信息后,通过报告单次驾驶循环后的测试 结果帮助维修技术人员进行车辆维修。

- 如果在驾驶循环过程中测试失败,则会报告与该测试相关的故障码。
 如果待定故障在 40 到 80 个热机循环中都不再出现,则该待定故障会
 自动从存储器内删除。
- 2) 该程序报告的测试结果不一定能说明组件或系统故障。在另一驾驶循

环后,如果测试结果显示再次出现故障,这时就会设置一个故障码用 以说明组件或系统故障,故障指示灯也会点亮。

● 冻结帧

存储的冻结帧通常为最近产生的故障码。对车辆排放产生较大影响的故障码,会有较高的优先等级。这时,冻结帧记录会保留优先等级最高的故障码。冻结帧数据包含故障码产生时临界参数值的"快照"。

清除故障码

该选项用来清除所有与排放相关的诊断数据,如诊断故障码、冻结帧数据、 和来自车辆电控模块的生产商特定的增强型数据,同时将所有车辆监测 器的 I/M 准备就绪监测状态重置为"未准备就绪"或"未完成"。 选择"清除故障码"选项后,屏幕会显示一个确认界面以防止数据意外丢失。 在确认界面上选择【是】继续,选择【否】退出。

I/M 准备就绪状态

该功能用来检查监测系统是否准备就绪。在对车辆进行是否符合国家排放标准 检查之前,可以先使用该功能进行自检。选择【I/M 准备就绪状态】打开子菜 单,子菜单中有两个选项:

- 自上次清码 显示自上次清除故障码以来监测器的状态。
- 当前驾驶循环 显示自当前驾驶循环以来监测器的状态。

数据流

该功能显示来自 ECU 的实时 PID 数据。显示的数据包括模拟输入输出、数字 输入输出、以及车辆数据流所播放的系统状态信息。 数据流有多种显示模式,详见第 33 页 4.6.4 读数据流。

氧传感测试

该选项可以从车载电脑获取并查看最近进行的氧传感器监测的测试结果。 通过控制器局域网(CAN)通信的车辆不支持"氧传感测试"的测试功能。获取 装有 CAN 车辆的"氧传感测试"的测试结果,请参考*车载监控器测试*。

车载监控器测试

该选项可以查看"车载监控器测试"的结果。该测试在维修或清除车辆控制模块 存储器后使用。

组件测试

该功能可对电控模块进行双向控制,以使诊断工具发送控制指令从而操作车辆 系统。该功能通过检查电控模块对某一指令的响应测定其是否工作正常。

车辆信息

该选项可以显示测试车辆的车辆识别码(VIN),校准鉴定,以及校准检查码(CVN)。

车辆状态

该选项可以用来检查车辆的当前状态,包括 OBD II 模块的通信协议、获取故障码的数量、故障指示灯的状态以及其它信息。

4.9 退出诊断程序

只要设备与车辆进行着有效的通信,"诊断"应用程序就将一直处于打开状态。 在关闭"诊断"应用程序前,必须退出诊断操作界面以停止与车辆的所有通信。 提示:通信中断可能会对车辆电控模块(ECM)造成损坏。测试过程中,请确 保数据线缆、USB连接线、无线或有线网络等都连接良好。断开测试线缆或将 设备关机之前,请退出所有测试程序。

> 如何退出诊断应用程序

- 从正在运行的诊断界面,点击【返回】或【回退】功能按钮逐步退出 诊断程序;
- 点击诊断工具栏的【车辆切换】按钮退出诊断程序,返回到车辆菜单 界面。

在诊断界面点击位于诊断工具栏的【主页】按钮,可以从诊断界面切换到主页面,此时并没有退出诊断程序,再次点击车标或者底部导航栏诊断图标,可返回到刚才的诊断页面。

如果退出了诊断程序,那么诊断应用程序将不再与车辆通信,可以安全运行其它 MaxiSys 应用程序,或者退出 MaxiSys 返回至 Android 系统的主界面。

5 胎压系统

MS906TS 为技术人员提供最全面的 TPMS 服务,以最短的时间和最高的效率快速解决 TPMS 相关问题。

5.1 开始使用

点击 MaxiSys 中的 **TPMS** 应用程序按钮,车辆目录将会出现。选择特定的车辆来执行 TPMS 保养。



图 5-1 TPMS 车辆菜单屏幕示例

显示在制造商按钮上的 TPMS 图标表明 TPMS 保养是可用的。按钮的详细描述请见第 19 页的 4.2.1 车辆菜单布局。

在选择好车辆品牌后,位于系统导航栏底部的 TPMS 按钮会显示一个绿色的勾号图标。

5.1.1 TPMS 服务菜单布局

在 MaxiCheck 作业菜单上点击胎压系统,屏幕然后打开胎压系统车辆菜单。

_	机油拉克 2151.05		\$ Q	• •		
)	2010/01-2012	/12(433MHz)	激活	编程	#习	VClo 🗈 :
	•))		左前	ID(HEX)▼	Psi▼ MHz	"F▼ 电池状态
	1		右前			
			右后			
			左后			
		1				
	激活					返回
	4		A	A 1/01 5	ع بار د	-

图 5-2 TPMS 保养目录界面

- 1. 顶端工具按钮
- 2. 导航按钮
- 3. 主要部分
- 4. 功能按钮

顶部工具栏按钮

顶部工具栏按钮包含许多按钮可便于打印和保存显示的数据及其他操作。

导航按钮

主要部分顶端的导航按钮包含以下项目

- 1. 检查标签 显示被触发的传感器数据。
- 2. 编程标签 显示被触发/检索的传感器 ID 和新编程的传感器 ID。
- 3. 学习标签 显示 OEM 传感器制造商和部件编码 ,传感器频率和学习流程。

主要部分

页面的主要部分内容根据运营状态而变化。主要部分可显示 TPMS 传感器状态,例如传感器 id,温度和电池状态和对应的学习流程。

功能按钮

页面的功能按钮内容根据运营状态而变化。它们可以用于触发 TPMS 传感器,新建 传感器 ID,编程 MX-Sensor,读码与清码,返回上一页或退出功能。这些按钮的功 能会在下面的部分进行分别介绍。

5.2 胎压系统检查



图 5-3 **检查界面**

主要部分:

- 纵列1-显示车轮位置。
- 纵列 2 显示传感器 ID。
- 纵列3-显示胎压。
- 纵列 4 显示传感器频率。
- 纵列 5 显示轮胎温度。
- 纵列 6 显示传感器电池状态。

检查功能允许用户激活 TPMS 传感器来查看传感器数据 , 如传感器 ID , 轮胎压 力 , 轮胎温度 , 电池状况和传感器位置。

- ▶ 检查传感器
 - 1. 按照第 21 页车辆识别中的步骤识别测试车辆。
 - 将显示平板电脑放在靠近安装在滚轮上的传感器的右上角 (TPMS 天线所在位置)的滚轮附近。
 - 将光标移动到屏幕上相应的滚轮,然后点击触发激活此传感器。
 - 4. 传感器成功触发后,传感器的信息将显示在屏幕右侧的表格 上。

提示:显示平板电脑上的默认检查顺序为 FL, FR, RR, RL, 并且车轮位置与右表中的行相关联。如果在右表中选择 FR, 左侧车辆图标上的光标将自动移动到 FR 位置。您也可以通过手动将光标移动到其他滚轮来更改检查顺序。

显示在屏幕上的滚轮图标上的颜色显示不同的触发结果。有关详细信息,请参见表 6-1 *触发的可能结果*。

触发传感器的传感器位置,传感器 ID,轮胎压力,轮胎温度,传感器频率和传感器 电池信息将显示在屏幕右侧的表格中。

图标	结果	描述	
(绿色)	传感器读取成 功	TPMS 传感器成功激活和解码。 幕右侧的表格显示传感器信息。	屏

表 5-1 **触发的可能结果**

(红色)	传感器读取失 败	如果搜索周期到期且没有传感器。 如果搜索周期到期并且没有激活或 解码传感器,则传感器可能安装不 正确或无法正常工作。屏幕右侧的 表格显示"失败"。 如果读取了具有重复 ID 的传感器, 则屏幕显示消息"传感器 ID 重复"。 在这种情况下,重复测试程序。 激活或解码,则传感器可能安装不 正确或无法正常工作。屏幕右侧的 表格显示"失败"。 如果读取了具有重复 ID 的传感器, 则屏幕显示消息"传感器 ID 重复"。 在这种情况下,重复测试程序。
--------------	-------------	--

5.3 传感器编程

编程功能允许用户将传感器数据编程到 MX 传感器,并用低电池寿命或不工作的传感器替换故障传感器。

使用此设备编程 MX-Sensor 时有四个选项:通过激活复制,通过 OBD 复制,通过 输入复制和自动创建。

*MS906TS 为*技术人员提供最全面的 TPMS 服务,以最短的时间和最高的效率快速 解决 TPMS 相关问题。



图 5-4 编程界面

主要部分:

纵列1-显示车轮位置。

纵列 2 - 显示新建的传感器 ID。

纵列 3 – 显示通过激活或 OBD 而检索的传感器 ID。

提示: 编程功能只能与道通 MX-Sensor 一起工作。现阶段,有两种可用模式: 夹入传感器和卡入传感器,他们各有两种类型,一种是橙色的433MHz 频率, 一种是深灰色的315MHz 频率。在这本手册里,夹入传感器被选为例子。请在 编程时选择合适的 MX-Sensor。

5.3.1 通过激活复制

如果可以成功触发安装在车辆上的传感器,并且通过使用检查功能已经检索到 传感器的详细信息。 您可以使用"按激活复制"来编程新的 MX 传感器。 选择一个传感器位置,并将 MX 传感器放置在平板电脑的 TPMS 天线附近(右 上角),然后点击通过激活复制以编程新的 MX 传感器。



图 5-5 通过激活的示例复制

通过激活复制

1. 在执行检查功能 (见 5.2 胎压系统检查) 后,带有传感器 ID 的启发标记会显示在编程界面。

2. 选择对应的轮胎后点击通过激活复制按钮。

3. 放置 MX-Sensor 于靠近显示屏右上角的地方,点击 OK 便可以开始对 MX-Sensor 被检索的 ID 进行编程。

4. 被编程的传感器 ID 会显示在第二列。



图 5-6 通过激活的示例复制

5.3.2 通过 OBD 复制

通过使用此功能,平板电脑将从测试车辆的 ECU 检索到的传感器 ID 编程到新的传感器。

选择一个传感器位置,并将传感器放在平板电脑的 TPMS 天线附近(右上角), 然后点击通过 OBD 复制以编程新的传感器。



图 5-7 通过 OBD 进行复制

> 通过激活复制

1. 在执行了学习功能中的读取车辆 ID 功能后,带有传感器 ID 的 OBD 标记会显示在编程界面。

2. 选择对应的轮胎后点击通过 OBD 复制按钮。

3. 放置 MX-Sensor 于靠近显示屏右上角的地方,点击 OK 便可以开始对 MX-Sensor 被检索的 ID 进行编程。

4. 被编程的传感器 ID 会显示在第二列。

提示: 当你同时执行了检查和读取车辆 ID,你可以选择通过激活复制或通过 OBD 复制来对 MX-Sensor 被检索的 ID 进行编程。

5.3.3 自动创建

自动创建功能用于在系统无法获得原传感器 ID 时自动创建随机的传感器 ID 以编程新的传感器。

- > 自动创建
- 1. 点击编程按钮。
- 2. 在页面上选择对应的轮胎。
- 3. 点击自动创建按钮。
- 4. 一个带有传感器 ID 的信息会提示。放置 MX-Sensor 于靠近显示屏右上角的

地方,点击OK便可以开始对MX-Sensor被检索的ID进行编程。

被编程的传感器 ID 会显示在第二列。

提示: 对于有些模式 ,需要在安装新的由自动创建编程出来的 MX-Sensor 后执 行学习程序。

5.3.4 按输入创建

"按输入复制"允许用户手动输入传感器 ID。用户可以输入一个随机 ID 或原始 传感器 ID。

提示: 不要对不同的传感器输入相同的 ID。

> 按输入创建

- 1. 点击编程按钮。
- 2. 在页面上选择对应的轮胎。
- 3. 点击按输入创建按钮。
- 4. 在页面上输入字节。点击完成来结束并保存传感器 ID, 或否来退出。

提示:不同的厂商制作的传感器有不同的 ID 字节限制。显示板会自动识别 OEM 传感器 ID 的字节长度,并防止在达到限制后在文档框的输入。

5. 放置 MX-Sensor 于靠近显示屏右上角的地方,点击 OK 便可以开始编程。

提示:对于有些模块,如果输入一个随机的 ID,请在编程结束后执行学习功能; 若已输入了原始 ID 就不需要执行学习功能。

5.4 学习程序

此功能用于快速进入车辆 ECU 进行 TPMS 诊断、读取车辆 ID, 写入车辆 ID, 对 TPMS 的读码和清码。



图 5-8 **学习功能主页**

OEM 传感器的信息和规格以及学习的步奏会显示在屏幕右端。请在使用前仔细阅读使用步奏。

▶ 如何进行 TPMS 学习功能

1. 和被测车辆通过 MaxiVCI V100 进行连接。启动电源。

2. 点火但不发达引擎。

3. 点击屏幕上的学习标签,选择特定的功能。细节如下:

5.4.1 OBD II 学习

此功能允许在不执行其他程序的情况下为 TPMS ECU 写入传感器 ID。 提示:确保在执行 OBDII 再学习功能前所有的传感器都已被检查过。

> 执行 OBDII 再学习功能

- 1. 在不执行其他程序的情况下直接点击 OBDII 再学习功能来对车俩写入 ID。
- 2. 当传感器 ID 已被成功写入会有信息提示。

5.4.2 读取车辆 ID

> 如何读取车辆 ID

1. 点击学习屏幕上读取车辆 ID 的标签

2. 显示屏会自动显示传感器的 ID 和位置。点击 OK 可保持数据 ,或点击 Back 返回。

5.4.3 读取 DTC

➢ 如何读取 DTC

1. 点击学习屏幕上读取 DTC 的标签

2. 一张被检索的车辆 ECU 的 TPMS DTC 的数据表会显示出来。

更多关于读码的信息。见位于 31 页的 4.6.2 读故障码。

5.4.4 清除 DTC

▶ 如何清除 DTC

- 1. 点击学习屏幕上读取 DTC 的标签
- 2. 显示屏会一个通知信息,点击 YES 可继续,或点击 NO 返回。
- 3. 如果指令被成功发出,确认信息会被显示。点击 ESC 退出清理 DTC。
- 4. 再次运行读取 DTC 以保证清除成功。

更多关于清码的信息。见位于 33 页的 4.6.4 读数据流。

6 MaxiFix 操作

打开 MaxiFix 应用程序登录在线故障诊断数据库,可查询到几乎涵盖所有车型的常见故障码信息,并使用论坛服务与其他 MaxiSys 用户进行网络交流,同时还可以访问提供大量维修及诊断技巧以及车辆维修方案的线上数据库。

虽然 MaxiFix 数据库中可用的故障诊断信息已经非常丰富,但随着世界各地的 MaxiSys 用户陆续录入成功的解决方案实例和咨询报告,数据库的信息资源每天都在不断壮大。

MaxiFix 数据库中的信息由一系列的诊断维修案例组成。这些维修案例旨在快速指引您找到导致车辆问题的根本原因,并帮助您快速找到各种汽车故障的维修解决方案。

6.1 界面导航



图 6-1 MaxiFix 首页示图

在启用 MaxiFix 平台前,您需要在 Autel 线上账户中注册您的设备,详见第 84 页 12.1 产品注册。

MaxiFix 界面有3个主要部分:

- 1. 标题栏 位于整个页面的顶部,用来选择车辆和进行关键词搜索。
- 2. 导航栏 位于页面底部 , 用于访问 MaxiFix 的主要功能。
- 主界面 位于页面中央位置 根据选择的车辆属性和输入的关键字显示相 关内容。主界面还包含可以进行功能切换的选项卡。

标题栏

位于整个页面顶部的标题栏具有如下功能:

- 用于打开车辆识别窗口的选择车型按钮
- 可输入关键字、故障码或故障症状进行搜索的搜索栏

【选择车型】按钮

使用位于标题栏的【选择车型】按钮进行车辆识别操作以选定您在 MaxiFix 中要查询的车辆。从序列选项列表中选择车辆的各种属性。此数据用于过滤搜索结果以显示仅与已选车辆相关的信息。

> 如何选择车辆

- 1. 点击页面顶部标题栏中的【选择车型】按钮。
- 2. 从显示的列表中选择车辆的"年份"。
- 3. 从显示的列表中选择车辆的"品牌"。
- 4. 从显示的列表中选择车辆的"型号"。
- 5. 从显示的列表中选择车辆的"子型号"。
- 6. 从显示的列表中选择车辆的"发动机"。
- 在选择所有的车辆属性完成车辆选择后,界面将会刷新,标题栏将显示所选车辆的信息。

6.1.1 术语介绍

MaxiFix 案例

MaxiFix"案例"是指解决特定车辆问题的维修方案。MaxiFix"案例"是经过道通公司技术人员收集分析和验证的维修案例,帮您轻松快速地找到维修车辆最佳方案。

在 MaxiFix 中,您不仅可以搜索"案例"获得帮助,还可分享自己的维修案例帮助社区其他成员解决车辆维修问题。

▶ 如何搜索 MaxiFix 案例

- 1. 点击页面顶部标题栏中的【选择车型】按钮以选择特定车辆。
 - a) 点击页面顶部标题栏中的【选择车型】按钮。
 - b) 从显示的列表中选择车辆的"*年份*"。
 - c) 从显示的列表中选择车辆的"品牌"。
 - d) 从显示的列表中选择车辆的"*型号*"。

- e) 从显示的列表中选择车辆的"*子型号*"。
- f) 从显示的列表中选择车辆的"发动机"。
- g) 在选择所有的车辆属性完成车辆选择后,界面将会刷新,标题栏 将显示所选车辆的信息。
- 2. 在搜索栏的输入栏中输入搜索词。

MaxiFix 有专业的一键优化功能,可以一键收索到 MaxiFix 的资源。直接在搜索栏里键入收索项就可开始收索。

3. 证实的结果。

MaxiFix 的数据库可以提供证实的结果。MaxiFix 指导结合了实际研讨会文件和数据,包括:

- a) OBDII 错误码描述和引用 为了能使初级和高级技师更有效 的修复问题而通过分析出问题的本质来帮助诊断测评。
- b) 真实解决方案 从实体店业务中提炼出修复方案并以易懂的 格式呈现出来。

如果你还没有找到你想要的信息,你可以通过点击导航按钮下的"询问"键来寻求 MaxiFix 社区的求助。

采纳它

"采纳它"位于"案例"的标题栏,指示该"案例"的得分情况。当您阅读一个"案例" 时,如果它对您有帮助,您可通过点击"采纳它"为该案例加分。每点击一次"案 例"中的"采纳它","采纳它"的总分数就会随之递增。"采纳它"的计数可以帮助您 确认哪些维修案例能真正帮助您解决问题。

6.2 操作

导航栏位于界面底部。用户通过选择导航栏上的选项打开执行 MaxiFix 的主要功能界面。导航栏选项包括:

- 首页 显示最近查看过的问题和维修案例,以及排行榜。
- 搜索 通过输入关键字搜索 MaxiFix 数据库中的所有可用信息,如待解决 提问、维修案例、解决案例等。
- 提问 显示最新的提问和解决方法。
- 我的 MaxiFix 显示您所有的帖子,包括在社区中的"提问"及"案例",同时 还可以在此提出问题,填写案例。
- 我的消息 显示"提问"版块中与您相关的消息提醒。

• 支持 – 打开"常见问题"页面或通过电子邮件联系客服中心。

6.2.1 首页

首页是屏幕底部导航栏中的第一个选项,打开 MaxiFix 的首页可浏览:

- 得分排行榜 显示排名靠前的 MaxiFix 社区成员。
- 我的最近浏览记录 显示一个您最近访问的"提问"、"案例"和"解决案例"的 链接列表。
- 账户信息 -显示您在社区中个人账户信息页面的链接。

得分排行榜

"得分排行榜"显示排名靠前的 MaxiFix 社区成员。社区成员可以通过回答问题 获得积分 , 积分最高的成员会出现在 MaxiFix 排行榜中。积分越多 , 在排行榜 上的排名越靠前。想要出现在排行榜中 ,社区成员必须通过回答问题获取积分。

积分规则

- 当您关闭一个问题时,可获得3分奖励。
- 当您关闭的问题被其他人采纳, 且采纳者的人数大于等于 20 人时, 可获得 2 分奖励。
- 当您的回答被提问者评为"最佳回答"时,可获得4分奖励。
- 当您的回答在已关闭的问题中被评为"最佳回答",且该问题被采纳的人数 大于等于 20 人时,可获得 1 分奖励。
- 前三个回复者各获得1分奖励。

编辑账户信息

点击首页主界面中显示的 Autel 账户链接或点击自己的头像即可查看或编辑您 的账户信息。您也可以点击其他社区成员的头像,查看他人的账户信息。您的 账户信息中的相关信息决定了在社区中显示的信息内容,以及社区向您发送的 信息类型。

您的账户信息中有四项内容:

- 1. 用户基本信息 点击该链接可以管理您的 Autel 账户信息 , 包括:用户 ID、个人信息、积分、手机号码以及注册时间等。
- 常用车型设置 用于建立常用车型列表。常用车型列表可以限制在"选择 车型"列表中所显示的年份和品牌选项。点击【设置年份】或【设置品牌】 设置您的常用车型列表。

- 专家订阅 点击该链接可以分享您的专业知识。当出现与您熟悉的车型相 关的提问时,系统就会提醒您。
 - 在主界面选择【专家订阅】打开一个菜单,确定您熟悉的领域。专家订 阅可限定具体的品牌、年份、型号和发动机。当 MaxiFix 成员发布一个 与您熟悉的领域相关的提问时,您就会接收到一封电子邮件。
 - 点击邮件中的链接可直接进入提问页面。这让您可以快速解答其他成员的问题,增加排行榜积分。
- 4. 邮件推送设置- 点击该选项卡可以管理您的通讯偏好设定。您可以在此选 择接收来自 MaxiFix 电子邮件通知的类型。

6.2.2 搜索

"搜索"是屏幕底部导航栏中的第二个选项,用以显示与当前选定车辆相关的搜索结果。搜索结果分类如下:

- 全部 包含与"问题"、"案例"、以及"解决案例"相关的所有搜索结果。
- 问题 显示社区中已讨论的与您的搜索内容相关的有待解决的提问。
- 案例 显示一系列直接与搜索条件相关的"案例"。从列表中选择一个"案例",打开并查看完整的"案例"描述。
- 解决案例 显示一系列从实际车间维修订单搜集来的"案例",这些案例均以易于理解的"问题-原因-解决方法"的格式呈现。

6.2.3 提问

"提问"是屏幕底部导航栏中的第三个选项,用以显示 MaxiFix 社区最近更新的问题及案例。该功能有以下两个可供查询的标签:

- 最近打开的问题 显示一系列最新提出的问题。您可以从中选择一个问题 参与讨论,也可以提交问题的答案分享您的专业知识。
- 最近关闭的问题 显示一系列最新发布的案例。您可以从社区成员贡献的 维修案例中找到维修建议和维修案例。如果某个维修案例对您解决问题有 所帮助,可通过点击"采纳它"给该案例加分。

点击"问题"主界面的"**条件过滤**"按钮,选择要查看的特定车型,主界面会仅显示与所选车型相关的提问。点击"移除筛选条件",恢复默认设置,主界面会显示所有车型的提问。

6.2.4 我的 MaxiFix

"我的 MaxiFix"是屏幕底部导航栏中的第四个选项,选择该选项打开您的个人主页。通过选择选项卡或使用页面顶部的链接,访问"我的 MaxiFix"界面上的功能:

- 问题 打开您在社区中发布的问题的链接列表。
- 资料 打开您在社区中发布的案例和已关闭问题链接列表。
- 关注 打开您在社区中发布的案例和积极参与的讨论的链接列表。
- 数据流 提供与案例和选定的车辆相关的 PID 图和波形。这是通过实际 车载测试收集到的测试结果的综合信息,让您确切知道查找的内容。数据 图表和波形图可以作为参考,帮助您确认故障部件。
- 提交问题 点击该链接打开提问界面向社区提出问题。
- 提交维修案例 点击该链接打开案例编辑界面与社区成员分享个人的维修经验。

点击屏幕底部导航栏中的【我的 MaxiFix】,显示您在社区中参与的所有提问和维修案例。

- ▶ 如何在 MaxiFix 中提问
 - 1. 如果尚未完成车辆选择,点击标题栏中的【选择车型】,输入有关车辆 的标识属性。
 - 2. 点击屏幕底部导航栏中的【我的 MaxiFix】 打开"我的 MaxiFix"界面。
 - 在"我的 MaxiFix"页面中找到【提交问题】,点击此链接打开"我的问题" 页面。

"我的问题"页面有 4 个部分:

- 主题 在此输入问题的简短主题。
- 症状 在此输入车辆的具体情况。
- 诊断步骤执行/部件替换 输入包括以往执行的诊断测试及测试
 结果,同时还列出在以往的诊断工作中更换过的部件。
- 您的问题 提出一个简洁明确的问题。
- 点击页面右下方的【取消】按钮取消您的提问,并返回"我的 MaxiFix" 界面。或,
- 5. 点击页面右下方的【提交】按钮,向社区成员发出提问。

"最佳回答"评级

评价答案是一种向 MaxiFix 社区反馈的方式。最初的提问者需要从所有的回复

中选出一个"最佳回答"。提供"最佳回答"的社区成员可获得积分奖励。 关于"最佳回答":

- 仅能评定一个"最佳回答"。
- 只有提出此问题的 MaxiFix 社区成员才能对答案进行评定。

关闭一个问题

在解决车辆维修问题后,需关闭您在社区中的提问。您可以将维修过程记录下来,整理并提供维修车辆的案例信息,这样有助于 MaxiFix 社区其他成员利用这些信息。如果您需要关闭一个问题,请先在"问题"界面选择一个回答作为"最佳回答"。我们强烈建议您在关闭问题前分享您的维修心得。问题关闭后,您的提问将会转入 MaxiFix 社区的维修"案例"中。

创建案例

如果您有针对车辆某个特定问题的解决方法,就可以分享给大家!创建一个 MaxiFix 社区"案例"可以将您的专业知识分享给 MaxiFix 社区中的其他技术人员。

> 如何创建新的 MaxiFix 案例

- 1. 在导航栏中选择【我的 MaxiFix】。
- 点击标题栏中的【选择车型】按钮,输入与所写"案例"有关的车辆标识属性。
- 在"我的 MaxiFix"页面中找到【提交维修案例】;点击此链接打开"案例" 页面。
- 4. 在标题栏中输入"案例"标题。
- 5. 在内容栏中编写您的"案例"。所写内容既要简明扼要,也要包含尽可能 多的信息。"案例"要易读、易懂、易操作。
- 点击页面右下方的【取消】按钮取消提交维修案例,并返回"我的 MaxiFix"界面。或,
- 7. 点击页面右下方的【提交】按钮,则可以将您的维修案例发布到社区。

6.2.5 我的消息

"我的消息"是屏幕底部导航栏中的第五个选项,可以查看"提问"版块中与您相关的消息提醒。当您登陆"MaxiFix"应用程序时,如果在"提问"中有未读消息, "我的消息"图标右上方则会出现一个数字小红圈。提醒标记上的数字小红圈数 值表示未读消息的总数。点击消息提醒查看未读消息时,数字小红圈中的数值 会相应地减少。在以下两种情况中会出现消息提醒:
- 1. MaxiFix 社区中其他成员回复了您的提问或回答。
- 2. 您的回答被 MaxiFix 社区中的提问者设为"最佳回答"。

点击"我的消息",在列表中选择要读取的消息提醒。如果您的回答被评为"最佳回答",在该消息提醒中还会永久显示提示信息"最佳回答+4"。 点击"清除"按钮删除列表中所有的消息提醒。

6.2.6 支持

"支持"是屏幕底部导航栏中的最后一个选项。打开后的页面上提供了以下两种 从 MaxiFix 获取支持的方法:

- 1. 一张与 MaxiFix 管理员联系的信息表。
- 一个"常见问题"的链接, 该链接中包含了 MaxiFix 社区成员最常见问题的 解答信息。

请使用联系表与管理员取得联系。为了让管理员能够及时回复您的提问或问题, 请您提供以下信息:

- 姓名
- 邮件地址
- 电话号码

7 维修站管理操作

"维修站管理"应用程序有助于管理维修站信息、记录客户信息以及保存测试车辆历史记录, 能有效帮助您处理日常车间维修业务和提高客户服务品质。该应用主要有三个单元:

• 已测车型

- 维修站信息
- 客户管理

"维修站管理"应用程序中的功能主要通过界面顶部的工具栏按钮进行操作。以下表格列 出并介绍了这些按钮的操作。

图标	名称	描述	
	返回	返回前一个界面。	
Œ	诊断	点击此按钮进入车辆诊断界面 , 激活记录车辆的诊 断会话。	
	进入编辑	点击此按钮将显示编辑工具栏进行打印或删除所选 文件等操作。	
一一	删除	点击此按钮从列表中删除所选的车辆记录项目。	
Q 搜索	搜索	通过输入车辆名称或测试路径快速查找车辆记录。	
取消	取消	点击此按钮取消编辑或文件搜索。	
	编辑	点击此按钮对文件信息进行编辑。	
2+	添加账户	点击此按钮可创建一个新的客户账户文件。	
0	历史笔记	点击此按钮打开一个笔记界面 , 您可通过该界面录 制音频、附上图片及视频或编辑文本注释等。	
	已测车型	点击此按钮打开"已测车型"界面并显示关联的测试 车辆记录。	
完成	完成	完成编辑并保存文件。	

表 7-1 "**维修站管理"工具栏按钮**

7.1 已测车型

该功能可保存测试车辆历史记录,包括车辆信息和之前诊断会话中检索到的故障码,并以一个易于查看的表格清单形式显示所有信息。在此您可以查看汇总的详细信息,还可手动输入有关测试车辆和诊断的日志记录。您还可以直接访问先前测试的车辆并重新启动诊断会话,无需再次进行车辆识别的选择操作。



图 7-1 "*已测车型"界面示图*

- 1. 顶部工具栏按钮 导航应用程序界面并进行各种控制。
- 2. 主界面 显示所有的车辆历史记录信息。
- > 如何激活已记录车辆的诊断会话
 - 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【维修站管理】应用程序。
 - 2. 选择【**已测车型**】。
 - 3. 点击车辆记录项缩略图底部的【诊断】按钮。
 - 4. 通过点击缩略图选择车辆记录项。
 - 5. 打开"历史测试"记录表后,可以检查已记录的测试车辆信息,点击右 上角的【诊断】按钮。
 - 车辆诊断界面打开表示新的诊断会话已被激活,关于车辆诊断操作的 详情请参见第28页4.6诊断。

7.1.1 历史测试记录

已测车辆的"历史测试"记录表是一个详细的数据表格,其中包含车辆的基本信息,如车辆年份,品牌和车型等,以及从之前诊断会话中检索到的诊断故障码, 技术人员还可自行手动添加其它相关的维修信息。

			历史》	则试		ľ		đ
标题	丰田 Caldina						打印	
车辆信息							电子邮件	
年份				VIN	_	_	_	_
品牌	丰田			车牌号	_		删除	
型号	Caldina			里程表 里程				
子型号				颜色				
发动机				状态	未开	始		
保养记录								
测试员								
测试员 注释								4
客户信息								
姓						添加到家	è	
▲		0	M	VCI ₀	Ē	い見		③ ♥25%■8:21

图 7-2 "历史测试记录表"示图

> 如何编辑历史测试记录表

- 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【维修站管理】应用程序。
- 2. 选择【**已测车型】。**
- 从主界面中选择特定车辆历史记录缩略图。此时将会显示历史测试记 录表。
- 4. 点击【编辑】按钮开始编辑。
- 5. 点击各项目输入相应的信息或添加文件及图片附件。

提示:车辆 VIN 码或牌照与客户信息账户是默认自动关联的。添加以上项目中的任一项信息会自动关联记录表中的另外两项。

- 点击【添加到客户】将历史测试记录表与现有客户账户关联起来,或 建立一个新的账户与测试车辆记录关联。更多信息请参见第69页7.3 客户管理。
- 7. 点击【完成】保存更新的记录表,或点击【取消】直接退出。

7.2 维修站信息

通过维修站信息表可以编辑、输入和保存详细的维修站信息,比如维修站名称、 地址、电话号码、以及其它信息。维修站信息表内容在打印车辆诊断报告和相 关的测试文件时,会显示为打印文档的抬头。

(维修站信息	
商店名称		
地址		
邮编		
城市	经理姓名	
省	经理头衔	
电话	电子邮件	
传真	网页	
标语		
备注		
* * • •	õ 🖅 <i>vci</i> 🛱	• I 10:38

图 7-3 "**维修站信息表**"示图

- > 如何编辑维修站信息表
 - 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【维修站管理】应用程序。
 - 2. 选择【**维修站信息**】。
 - 3. 点击顶部工具栏上的【编辑】按钮。
 - 4. 点击每个项目以输入相应的信息。
 - 5. 点击【完成】保存更新的维修站信息表,或点击【取消】直接退出。

7.3 客户管理

通过"客户管理"功能可创建和编辑客户账户信息。该功能有助于保存并整理与 相关测试车辆关联的客户账户,为处理维修站日常业务提供了巨大帮助和便利。

- > 如何创建客户账户
 - 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【维修站管理】应用程序。
 - 2. 选择【客户管理】。
 - 3. 点击【添加账户】按钮。将会显示一个空的信息表,点击每个项目以

输入相应的信息。

提示:必须填写的项显示为"必填"。

- 点击"姓名"框旁边的围相框图标添加图片。从子菜单中选择【拍照】以 拍摄账户的显示照片,或选择【选择照片】从现有文件中选择照片。
- 一些客户可能有多辆车需要进行维修或保养;您可以随时添加车辆信息到相关联的客户账户中。点击【添加新车辆信息】并填写车辆信息。 点击ø按钮取消添加。
- 6. 点击【完成】保存更新的账户信息,或点击【取消】直接退出。

> 如何编辑客户账户

- 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【维修站管理】应用程序。
- 2. 选择【**客户管理】**。
- 3. 通过点击相应的名片选择一个客户账户打开客户信息表。
- 4. 点击顶部工具栏上的【编辑】按钮开始编辑。
- 5. 点击需要修改或补充的输入字段,然后输入更新的信息。
- 6. 点击【完成】保存更新信息,或点击【取消】按钮取消请求。
- > 如何删除客户账户
 - 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【维修站管理】应用程序。
 - 2. 选择【客户管理】。
 - 3. 通过点击相应的名片选择一个客户账户打开客户信息表。
 - 4. 点击顶部工具栏上的【编辑】按钮开始编辑。
 - 5. 点击【删除客户信息】按钮,将会显示一条确认信息。
 - 点击【确认】按钮确认命令,账户被删除。点击【取消】按钮取消删 除请求。

7.3.1 历史笔记

通过"历史笔记"功能,您可以添加音频和视频记录、文本注释和照片等作为关联客户账户的多媒体参考日志,从而有效地处理老客户的业务。记录每位客户的车辆维修笔记,有利于您有条理地进行服务跟踪和日常业务。

> 如何打开历史笔记

- 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【维修站管理】应用程序。
- 2. 选择【客户管理】或【已测车型】。
- 如果选择了【客户管理】则通过点击相应的名片选择一个客户账户打 开客户信息表。如果选择【已测车型】,则选择一个车辆历史记录并打 开历史测试记录表。
- 4. 点击顶部工具栏上的【历史笔记】按钮打开"历史笔记"操作界面。



图 7-4 "历史笔记'界面示图

- 1. 功能按钮 导航界面并执行各功能操作
- 2. 主界面 左列显示笔记列表 , 右列显示所选相应笔记项的详细信息

表 7-1 "*历史笔记*"中的功能按钮

图标	名称	描述
•	返回	返回前一个界面。
Ē	删除	点击此按钮删除选定的笔记。
Q 搜索	搜索	通过输入笔记标题快速查找笔记。
取消	取消	点击此按钮取消编辑或文件搜索。
	编辑	点击此按钮打开编辑窗口编辑笔记或添加附件。
	添加笔记	点击此按钮在历史笔记中添加新的笔记。

图标	名称	描述
Ň	录音	录制音频并保存音频文件。
	添加照片	打开图片文件夹选择图片并将选中的图片添加 到"历史笔记"中。
Q	拍摄视频	拍摄规频,并将文件添加到历史笔记中。
ð	拍照	拍摄照片,并将文件添加到历史笔记中。
Save	保存	保存笔记。

> 如何在历史笔记中添加笔记

- 1. 打开历史笔记界面。
- 2. 点击【添加笔记】按钮打开编辑窗口。
- 3. 点击"标题"栏输入笔记标题。
- 4. 点击下面的空白处输入文本笔记或注释。
- 5. 选择顶部的一个功能按钮,添加任一格式的多媒体文件。
- 6. 点击【保存】按钮保存笔记;点击【放弃】按钮或【取消】按钮直接 退出。

8 数据管理操作

"数据管理"应用程序用于保存、打印或查看已保存的文件。大多数操作都可以通过工具栏执行操作。

选择"数据管理"应用程序打开文件系统菜单。不同类型的文件分别保存在不同的选项下, 共有六种信息文件可供查看或回放。



8.1 操作

"数据管理"的操作通过使用工具栏进行控制,详细信息将在以下章节中进行说明。

8.1.1 图片文件

"图片"功能是一个包含所有截屏图像的 JPG 图片数据库。



图 8-2 "图片数据库"界面示图

- 1. 工具栏按钮-用于编辑、打印和删除图片文件。
- 2. 主页面 显示已保存的图片。

表 8-1 图片工具栏按钮

按钮	名称	描述	
ŧ	返回	返回到前一个界面。	
	进入编辑	点击此按钮将显示编辑工具栏 , 进行打印、删除 或查看图片信息等操作。	
取消	取消	点击此按钮关闭编辑工具栏或取消文件搜索。	
Q.搜索	搜索	通过输入车辆名称、测试路径、文件名称或文件 信息快速查找图片文件。	
	信息	点击此按钮打开显示有关图片详细信息的窗口。	
Ű	打印	点击此按钮打印选定的图片。	
	删除	点击此按钮删除选定的图片。	

▷ 如何编辑图片信息

- 1. 在 MaxiSys 程序菜单中选择【数据管理】应用程序。
- 2. 选择【图片】进入 JPG 图片数据库。

- 3. 点击选择一张图片以全屏显示。
- 4. 再次点击屏幕以显示编辑工具栏。
- 5. 点击【信息】按钮,打开显示图片信息的窗口。
- 6. 点击窗口右上角的【编辑】按钮打开编辑界面。
- 7. 输入新的文件名和文件信息,编辑图片信息。
- 8. 点击【完成】保存信息并退出,或点击【取消】直接退出。

> 如何删除选定的图片

- 1. 在 MaxiSys 程序菜单中选择【数据管理】应用程序。
- 2. 选择【图片】进入 JPG 图片数据库。
- 3. 点击【进入编辑】按钮显示编辑工具栏。
- 通过点击缩略图片选择要删除的图片,选定的缩略图的右下角将会显示一个"√"图标。
- 5. 点击【删除】按钮,然后点击【删除选中】按钮,此时选定的图片会 被删除。

8.1.2 PDF 文件

PDF 功能保存并显示已保存数据的所有 PDF 文件。进入 PDF 数据库后,选择 PDF 文件查看已保存的信息。

该功能为标准的 Adobe Reader 应用程序,支持查看和编辑文件等功能,更多详细说明请参见相关的 Adobe Reader 手册。

8.1.3 数据回放

"数据回放"功能可播放已录制的数据流数据帧。 在"数据回放"主界面中选择一个录制文件进行播放。



图 8-3 "数据回放"界面示图

- 1. 下拉工具栏 点击界面顶部中央的按钮, 打开下拉工具栏
- 2. 主界面 显示所记录的数据帧
- 3. 导航工具栏 执行控制数据回放的基本操作

使用导航工具栏按钮依次播放各个数据帧中的记录数据。 点击【返回】按钮退出"数据回放"。

8.1.4 卸载车型

该功能方便您管理安装在 MaxiSys 诊断系统中的车型程序。选择此应用程序 打开管理界面,在界面中您可以检查所有可用的车辆诊断应用程序。 点击汽车品牌图标选择需要删除的车辆固件,选中项的右上角会显示一个蓝色 的"\ⁿ号,点击顶部菜单栏的【删除】按钮可以将该固件从系统数据库中删除。

8.1.5 数据录入

点击"数据记录"可进入"支持"平台查看诊断系统中所有已反馈(已提交)未反馈(但已保存的)或历史(最新的20条测试记录)的数据记录。详见第88页 12.5数据记录。

9 设置操作

选择"设置"应用程序打开设置界面,您可以在此界面上调整系统设置,查看有关 MaxiSys管理系统的信息。MaxiSys管理系统设置中有7个可用选项:

- 单位
- 语言
- 打印设置
- 消息推送
- 多任务
- 关于我们
- 系统设置

9.1 操作

本章节介绍了设置程序的应用和操作。

9.1.1 单位

此选项可选择诊断系统应用的计量单位。

- > 如何进行单位设置
 - 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【设置】应用程序。
 - 2. 点击左列的【单位】选项。
 - 选择所需的计量单位,公制或英制。选定的单位右侧会出现一个"√"图标。
 - 点击左上角的【主页】按钮返回至 MaxiSys 程序菜单,或选择系统设置中的其它选项进行设置。

9.1.2 语音

此选项可调整 MaxiSys 管理系统的显示语言。

- > 如何进行语言设置
 - 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【设置】应用程序。

- 2. 点击左列的【语言】选项。
- 3. 选择需要的语言。选定的语言右侧会出现一个"√"图标。
- 点击左上角的【主页】按钮返回至 MaxiSys 程序菜单,或选择系统设置中的其它选项进行设置。

9.1.3 打印设置

此选项用于打印机连接,您可以随时随地通过电脑网络或Wi-Fi打印任意数据 文件。有关打印的更多信息,请参见第15页3.3.1打印操作。

> 如何进行打印设置

- 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【设置】应用程序。
- 2. 点击左列的【打印设置】选项。
- 3. 点击【通过网络打印】激活打印功能。此时设备可通过 WiFi 连接将文件通过电脑发送至打印机。
- 点击左上角的【主页】按钮返回至 MaxiSys 程序菜单,或选择系统设置中的其它选项进行设置。

9.1.4 消息推送

此选项用于开启或关闭"消息推送"功能。通过"消息推送"功能配置, MaxiSys 平板可接收到互联网线上服务器的定期在线消息, 如系统更新通知或其它服务消息通知。我们强烈建议您始终开启该功能, 以便及时接收来自 MaxiSys 的最新更新和来自道通公司的消息。接收在线消息需保持设备与互联网稳定连接。

- > 如何启用"消息推送"功能
 - 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【设置】应用程序。
 - 2. 点击左列的【消息推送】选项。
 - 点击【打开/关闭】按钮启用或禁用"消息推送"功能。如果该功能已启用,该按钮会变成蓝色,如果禁用,按钮则会变成灰色。
 - 4. 点击左上角的【**主页**】按钮返回至 MaxiSys 程序菜单 , 或选择系统设置中的其它选项进行设置。

当开启"消息推送"功能时, MaxiSys 设备将接收新的消息,并在程序菜单上会显示通知信息。点击界面顶部的消息栏并向下拖曳,接收到的信息便会显示在列表中,当信息列表内容超出了一个页面时,请上下滑动列表来查看所有消息。 点击特定的消息将启动相应的应用程序。例如,如果点击【更新】通知消息, 便会启动"更新"应用程序。

9.1.5 关于我们

"关于我们"选项提供有关 MaxiSys 诊断设备的产品名称、版本、硬件和序列号 等信息。

> 如何查看"关于我们"中的 MaxiSys 产品信息

- 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【设置】应用程序。
- 2. 点击左列的【关于我们】选项。右侧将会显示产品信息界面。
- 3. 点击左上角的【**主页**】按钮返回 MaxiSys 程序菜单,或在查看后选择 系统设置中的其它设置选项。

9.1.6 系统设置

此选项可以直接进入 Android 后台系统设置界面。在此界面中可以调节 Android 系统平台的各种设置,如无线网络、声音、屏幕、以及系统安全设置, 并可检查 Android 系统的关联信息等。

> 如何启用应用程序切换功能

- 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【设置】应用程序。
- 2. 点击左列的【系统设置】选项。
- 3. 点击左列的【应用程序切换】选项。
- 标记界面右侧"始终显示应用程序切换"旁边的复选框,应用切换图标 随即出现。

短按【**应用程序切换**】图标可打开控制面板:

- > 点击特定的应用程序快捷方式按钮,可直接切换到所选的应用程序界面。
- 长按特定的应用程序快捷按钮,显示应用程序菜单,您可以在其中选择和 更改应用程序快捷方式。
- > 按住并拖动【应用程序切换】图标,可更改界面边缘的图标位置。

请参照相关 Android 文档了解更多信息。

10 更新操作

MaxiSys 诊断系统中的内部编程,也被称为固件,可以通过"更新"应用程序实现升级更新。 更新的固件通过添加新测试、新车型、或扩展的应用程序到系统数据库中以提高和增强 MaxiSys 应用程序的功能。

当平板诊断设备连接到互联网时,系统将自动搜索最新的更新程序。通过更新应用程序下载并安装更新软件到设备上。本章节介绍安装和下载更新程序的操作方法。如果在"设置"应用程序中已启用了"消息推送"功能,那么当有可用更新时系统将自动显示通知消息(详见第78页9.1.4 消息推送)。



图 10-1 MaxiSys MS906 TS"更新"界面示图

- 1. 导航和控制
 - 主页 返回 MaxiSys 程序菜单。
 - 更新所有 更新所有可用的更新软件。
 - 诊断选项卡 显示所有可用的车辆诊断软件。
 - 胎压选项卡 显示车辆的所有可用 TPMS 服务软件 (仅适用于 MS906TS)。
 - 搜索栏 通过输入文件名,如车辆品牌来搜索特定的更新项目。
- 2. **状态栏**
 - 左侧 显示 MaxiSys 设备型号和序列号。
 - 右侧 显示指示完成状态的更新进度条。

- 3. 主界面
 - 左列 显示车辆标志和更新的固件版本信息。
 - 中间列 介绍更新固件的新功能。点击 Φ 按钮打开信息界面可查看更多详情, 点击周围的灰暗区域关闭信息界面。
 - 右列 根据每个更新项目的操作状态,将显示不同的按钮。
 - a) 点击【更新】以更新选定项目。
 - b) 点击【暂停】以暂停更新程序。
 - c) 点击【继续】以继续已暂停的更新。

> 如何更新固件和 TPMS 服务软件

- 1. 启动 MaxiSys 平板诊断设备,确保设备已连接电源且互联网连接稳定。
- 选择 MaxiSys 程序菜单中的【更新】应用程序;或点击收到的更新通知消息,打开"更新"应用程序界面。
- 3. 检查所有可用的更新:
 - 如果决定更新诊断软件的所有项目,请选择【诊断】选项卡,然后点击
 【全部更新】按钮;如果要更新 TPMS 服务软件的所有项目,请选择
 【TPMS】选项卡,然后点击【全部更新】按钮。
 - 如果只想更新个别更新项目,则点击该项目右列的【更新】按钮。
- 4. 点击【**暂停**】按钮暂停更新程序。点击【**继续**】按钮继续更新,更新程序将 从断点恢复。
- 5. 完成更新过程后系统自动安装固件。新版本固件将替代原版本固件。

11 VCI 管理操作

通过"VCI 管理"应用程序您可以对 MaxiSys 平板和 VCI 进行配对,并查看设备间的通信 状态,更新 VCI 软件和 TPMS 服务固件。

			🔊 停止
连接模:	£.	蓝牙设置	
町 蓝牙	已配对		
更新	未连接		
		设备	《 扫描中
		() Maxi-CFJW00000440	已配对
		(Interpretation) Maxi-CFJE00000041	未配对
		Maxi-CFJE00000122	未配对
		(Interpretation) Maxi-CFJE00000251	未配对
		Mayi OF IE000002E7	土町マー፥
		点击配对或取消配对	
★▲	9 O S	0 🏠 VC& 🚘 😃 🛁	© © ♥24% B:29

图 11-1 "VCI 管理"界面示图

- 1. 连接模式 有二种连接模式可选。连接状态会在右侧显示。
 - 蓝牙配对 与蓝牙设备配对时右侧的连接状态会显示为"已配对",若未配对则显示"未配对"。
 - 更新(仅适用于 VCI 软件) 使用 USB 连接通过 MaxiSys 平板连网更新 VCI 中的软件。
- 2. **蓝牙设置**

蓝牙设置 – 搜索并显示所有可进行配对的设备类型和序列号。点击目标设备 进行配对。设备名称左侧显示的蓝牙图标指示接收到的信号强度。

11.1 蓝牙配对

执行配对之前,需将 VCI 连接到车辆或连接电源,以便在执行同步配对过程中保持通电。确保 MaxiSys 平板的电池电量充足或已连接到 AC/DC 电源。

> 如何进行 VCI 与平板配对

- 1. 开启 MaxiSys 平板。
- 2. 将 MaxiVCI V100 的 16 针车辆数据连接器插入车辆数据链路连接器 (DLC)。
- 3. 点击 MaxiSys 程序管理中的【VCI 管理】应用程序。
- 4. 从连接模式列表中选择"蓝牙"。
- 5. 点击右上角的【扫描】按钮。此时设备将会开始搜索可用的配对设备。
- 根据使用的 VCI 类型,设备名称以 Maxi 加序列号后缀的形式显示。
 选择所需的设备进行配对。
- 7. 配对成功后,设备名称右侧显示的连接状态显示为已配对。
- 等待几秒钟后,屏幕底部系统导航栏上的 VCI 按钮会显示一个绿色的 "√"图标,指示平板诊断设备已与 VCI 成功连接。
- 9. 再次点击已配对的设备可取消配对。
- 10. 点击左上方的【返回】按钮返回至 MaxiSys 程序菜单。

NOTE: VCI 每次仅能与一个平板诊断设备配对,一旦配对,该设备将无法被任何其他设备发现。

11.2 更新

执行 VCI 更新前,请确保 MaxiSys 平板网络稳定。

▶ 如何进行 VCI 更新

- 1. 开启 MaxiSys 平板。
- 2. 将 VCI 通过 USB 线连接至 MaxiSys 平板。
- 3. 点击 MaxiSys 程序管理中的【VCI 管理】应用程序。
- 4. 从连接模式列表中选择"更新"。
- 5. 等待几秒钟后,屏幕右侧会显示 VCI 的当前版本和最新版本。点击"立 即更新"将 VCI 中的软件升级到最新版本。

12 支持操作

此应用程序将启动同步与道通公司在线服务网站同步的"支持"平台。为了使 MaxiSys 设备与您的 Autel 在线账户同步,请在初次使用设备时通过互联网注册产品。使用"支持"应用程序用户可连接到道通的服务渠道和线上社区论坛,在论坛上查询和提问解决汽车诊断故障的方法,同时提交客诉或发送求助请求至道通技术部门以获得直接快速的服务和支持。

12.1 产品注册

请在初次使用 MaxiSys 诊断设备时进行线上产品注册,完成注册的设备才可登录"支持"平台,从道通获取更新和其他服务。

> 如何注册诊断设备

- 1. 请访问网站: <u>http://pro.autel.com</u>.
- 如果您已经有一个账户,请在"登录"页面中输入您的账户 ID 和其它信息进行登录。
- 3. 如果您是道通公司的新会员,尚未拥有一个账户,请点击左侧的【创建 Autel ID】按钮。
- 在输入框输入各项信息,并点击【获取验证码】按钮,获取邮件验证码。
- 在线系统将自动向您注册的电子邮件地址发送验证码。在验证码框中 输入验证码并填写其他必填字段。通读道通的条款和条件并点击"同 意",然后点击底部的"创建道通 ID",打开产品注册界面。
- 6. 从 MaxiSys 平板的"**设置**"应用程序中的"*关于我们*选项界面上查看设备的序列号和密码。
- 在"产品注册"界面中选择设备的产品型号,输入产品序列号和密码, 单击【提交】按钮完成注册程序。

12.2 界面布局

"支持"应用程序通过顶部导航栏的 4 个按钮控制界面操作,依序从左到右各个 按钮的操作如下所述:

- **主页** 返回至 MaxiSys 程序菜单。
- 后退 返回至上一个界面。
- 向前 前进至下一个界面。

刷新 – 重新加载并更新界面。



图 12-1 "**支持"应用程序界面示图**

"支持"界面的主界面分为两个部分。左侧栏是主菜单,在主菜单中选择一个选项,在右侧就会显示相应的功能界面。

12.3 我的账户

"我的账户"界面会显示用户和产品的综合信息,并与在线注册的账户同步,这 些信息包括"用户信息"、"设备信息"、"更新信息"和"产品维修记录"。

个人信息

"用户信息"和"设备信息"都包含在"个人信息"界面中。

- 用户信息 显示您注册的在线账户的详细信息,例如您的Autel ID,姓名, 地址和其它联系信息等。
- 设备信息 显示已注册设备的产品信息,包括"产品序列号","注册时间",
 "过期时间",以及"保修期"。

更新信息

"更新信息"界面会显示产品软件更新的历史记录列表 , 包括产品序列号、软件 版本或名称以及更新时间。

产品维修记录

"产品维修记录"界面会显示设备维修的历史记录列表。每次设备被送回道通公司进行返修时,设备的序列号和详细的维修信息,如故障类型、更换的组件、或重装系统等,将被记录到相关的在线产品账户中,使线上"产品维修记录"信息与线下同步。

12.4 客诉

在"客诉"界面中可以建立一个新的客诉案例,也可以查看历史客诉记录。



图 12-2 "**客诉"界面示图**

"客诉"界面包括2个部分。

- 1. 选项栏
 - 日期筛选 只显示选定时间段内的客诉记录
 - 状态筛选 只显示与选定的案例状态相应的客诉记录
 - 新增客诉 创建一个新的客诉
- 2. 客诉列表

客诉列表通常会默认显示所有时间和所有状态的所有投诉记录。客诉的概要信息包含"主题名称"、"标签 ID"、"用户账户 ID"、"日期"和"案例状态"。 客诉案例有四种状态,分别是:

- **打开** 表示客诉案例已经启动但尚未处理
- **挂起** 表示客服人员正在处理该客诉
- 等待回复 表示客服人员已经回复了该客诉,需要客户进行反馈
- **关闭** 表示客诉已被处理、解决并结束
- ▶ 点击案例选项右侧的●按钮查看详细的客诉会话内容。
- > 如何建立一个新的客诉会话

- 1. 在线注册产品。
- 2. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【**支持**】应用程序。设备信息将会自动与 在线账户同步。
- 3. 点击主菜单中的【客诉】。
- 点击右上角的【新增客诉】按钮打开选项菜单界面,选择相应的服务 渠道。
- 5. 默认情况下,客诉列表通常会显示所有的客诉记录。点击【**下一步】** 打开一个客诉表格,在客诉表格中输入详细的信息,如个人信息、车辆信息和设备信息,还可附上图像或 PDF 等格式文件。
- 在每个输入栏中输入相应的信息,为了使客服人员更加有效快速地处 理客诉问题,建议您尽可能详细地填写客诉表格。
- 7. 根据案例的紧急程度在最后一节选择所需的处理时间。
- 点击【提交】,将完成的表格发送至道通公司在线服务中心,或点击 【重置】重新填写表格。客服人员会仔细阅读并处理您提交的客诉, 回复您的速度取决于您要求的处理时间。

> 如何在客诉会话中作出回复

- 1. 在线注册产品。
- 点击 MaxiSys 程序菜单中的【支持】应用程序。设备信息将会自动与 在线账户同步。
- 3. 点击主菜单中的【客诉】。
- 点击记录列表右侧的>按钮,选择一个现有的投诉案例选项。界面将 会显示该客诉会话的详细内容。
- 5. 查看后点击右侧上方的【发表回复】按钮打开编辑界面输入回复信息。
- 6. 在输入栏中输入内容,如有必要可上传附件。
- 7. 点击【提交】发表回复。
- 8. 点击【状态】选项下拉菜单更改案例状态。
- 9. 点击【更新】按钮,提交最新更新。

12.5 数据记录

"数据记录"界面会保留诊断系统中所有已反馈(已提交)、未反馈(但已保存)或 历史(最新的20条测试记录)的数据记录。支持中心人员通过支持平台接收并 处理您提交的报告,并在48小时内提供解决方案。您也可以与支持中心人员进 行直接对话。

	支持	
AUTEL [®] Automotive Intelligence	已反馈 未反馈 历史	Q 🖻
全 我的账户	2019-11-18_03-18-16	>
	all 3) + AUTOVIN - Nov 18,2019 03:18 2019-11-13_09-30-23	
客诉	画 打开 Chrysler 1A8GYB4R36Y1256 Nov 13,2019 09:30	>
参 数据记录		
论坛		
() 培训		
? 常见问题		
• ^	🗐 🎯 😥 🖅 🏠 VC& 🚘 😃 🛤	@ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

图 12-3 "数据记录"界面示图

- > 如何回复数据记录会话
 - 1. 点击【已反馈】按钮查看已提交的数据记录列表。
 - 2. 选择指定选项,查看数据处理的最新更新。
 - 点击屏幕底部的输入栏,输入文本信息,或点击语音按钮录制语音讯息,还可点击相机按钮进行拍照。
 - 4. 点击【发送】按钮,将信息发送至道通公司技术支持中心。

12.6 论坛

打开"论坛"界面登录道通公司官网 <u>www.auteltech.cn</u>的技术论坛,通过论坛您可以与其他论坛中的成员分享信息或向他们寻求技术建议或提供技术支持。



图 12-4 "**论坛"主页界面示图**

▶ 如何发帖

- 1. 在"论坛"主页界面中点击【发帖】,将会显示一个论坛列表。
- 2. 根据您要讨论的主题选择要加入的小组。例如,您要询问一个关于 MaxiSys 平板的问题,则点击【MaxiSys】进入相关论坛的讨论。
- 3. 在相应的输入栏中输入您的主题和要讨论的内容。
- 为帖子选择一个类型或编辑标签有助于其他有相同兴趣的成员找到 您的帖子。
- 5. 点击【确定】提交帖子。

> 如何参与讨论并回复帖子

- 在"论坛"主页界面中,根据产品或功能选择您感兴趣的论坛小组,查看 最新的帖子列表。
- 在"选择类型"菜单中选择一个指定的类型以便更好地筛选您所感兴趣的话题。
- 3. 点击帖子项右侧的 🛛 按钮以查看讨论内容。
- 4. 上下滑动屏幕浏览所有的帖子。当到达讨论的末尾时,点击【回到原 帖】返回至第一篇帖子的位置。
- 5. 点击【回复】回复特定的帖子,或点击【回复帖主】加入讨论。
- 6. 在输入栏输入您的评论,然后点击【确定】提交帖子。

在"用户信息"界面中可以设置您的个性头像,检查您的会员状态及其它信息, 也可查阅您发布的帖子。

如查看您发布的帖子,点击"论坛"界面中的头像图片打开"用户信息"界面。



图 12-5 "用户信息"界面示图

- 用户信息 显示用户的个人信息以及会员状态。点击"相关链接"可查看社区中的"会员排行榜"(根据分数和级别排名),还可查看其他在线的社区会员。
- 用户头像 选择一张图片将其设置为您的个性头像。
- 我发表的帖子 以列表的形式显示您在各论坛中发布的所有帖子。

12.7 培训

"培训"界面提供了道通在线视频账户的快速链接。通过语言选项选择视频通道, 查看所有在线视频教程学习产品使用和汽车诊断的操作技巧等。

12.8 常见问题

"常见问题"界面为如何注册和使用道通网站线上账户,以及如何进行线上购物 和支付等流程等常见问题提供解答。

- 账户 显示关于道通公司在线用户账户使用方法的问题和答案。
- 购物与支付 显示关于在线产品购买和支付流程的问题和答案。

13 学院操作

学院应用程序提供并允许您播放存储在设备上的各种教程视频。通过"学院"应用程序查看 产品使用教程和车辆诊断培训教程。由一流的技术人员和产品专家编辑制作。此应用程序 还提供 Autel 在线视频数据库的快速链接,您可以在线下载或观看更多相关视频。



图 13-1 "**学院"界面示图**

- 1. 导航按钮 浏览应用程序界面。
 - 主页 返回 MaxiSys 程序菜单
- 2. 主界面 显示视频文件
- > 如何播放视频
 - 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【学院】应用程序打开"学院"应用程序界面。
 - 2. 在主界面中选择视频文件。
 - 3. 必要时请从弹出的窗口中选择一个播放器全屏播放视频。

14 远程桌面操作

打开"远程桌面"应用程序将启动简单、快速、安全的远程控制接口"TeamViewer Quick Support"程序。通过远程桌面,您可以让道通公司支持中心、同事或朋友通过 TeamViewer 软件在其电脑上控制您的 MaxiSys 平台,接收来自他们的远程支持服务及帮助。

14.1 操作

如果将 TeamViewer 连接当作电话,那么 TeamViewer ID 即是电话号码,所有的 TeamViewer 客户都可以与此号码进行单独通话。运行 TeamViewer 软件程序的计算机和移动设备可通过全球唯一的 ID 号被识别。初次启动"远程桌面"应用程序时,远程桌面软件会根据设备特性自动生成一个永久使用的 ID 号。

确保在启动"远程桌面"应用程序前连接设备至互联网,以便平板能接收来自第 三方的远程支持。

TeamViewer QuickSupport	:
TeamViewer QuickSupport 超用品的型球道话的相信者。 短度的D - 致法我的ID。	
正在激活TeamViewer 本 合 画 ⑤ ⑥ 집 合 VCL 云 也 示論 = 0、***	n 1 2:32
图 14-1 " <i>远程卓面</i> " 毋而示图	

> 如何接收来自伙伴的远程支持

- 1. 开启 MaxiSys 平板。
- 2. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【远程桌面】应用程序,打开 TeamViewer 界面,生成并显示设备 ID。
- 您的伙伴必须通过下载和安装 TeamViewer 完整版程序 (<u>http://www.teamviewer.com</u>),并在其电脑上运行远程桌面软件,才 能提供远程操作支持请求。
- 向您的伙伴提供远程桌面生成的设备 ID 号 ,等待对方向您发送远程控制请求。

- 5. 系统收到请求后会弹出一个窗口,要求您确认并允许对方远程控制您 的设备。
- 6. 点击【允许】接受,或点击【拒绝】予以拒绝。

更多信息请参考相关的 TeamViewer 文档。

15 快速链接操作

通过"快速链接"应用程序可快速方便地连接和访问道通公司官方网站和其它汽车服务业相关的知名网站。这些网站拥有丰富的信息资料和资源,如技术支持和帮助信息、知识库、论坛、培训和专业知识咨询服务等。

	快速链接	Q搜索
AUTEL	AUTEL	
道通科技官网	产品注册网站	
★ A ■	Ø Ø ፼ ፼ @ vci 异 (∐

图 15-1 "快速链接"界面示图

> 如何打开一个快速链接

- 1. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【快速链接】应用程序打开"快速链接"应用程序 界面。
- 2. 在主界面中选择一个网站缩略图启动谷歌浏览器并打开选定的网站。
- 3. 现在您可以开始浏览网站了!

16 示波器操作

示波器应用程序与 MaxiScope 模块结合使用时,MaxiSys 诊断设备可作为汽车示波器使用。它提供执行电气和电子电路测试所需的所有功能,以及监控任何现代车辆上信号活动的功能,向您显示车辆电气系统的实际情况。

请从 www.autel.com 下载 Autel MaxiScope 的最新用户手册。

16.1 安全信息

请遵循下列说明以降低电击伤害的风险并防止设备损坏。

A. 最大输入范围

请遵守产品上标记的所有终端评级和警告。

A 危险:

- 为避免电击,请在安全输入范围内使用该示波器。
- 为避免电击,在电压可能超出指定输入范围的设备上工作时,请采取必要的安全措施。接触超出指定测量范围的电压会出现触电的风险。
- 为避免伤亡,禁止将示波器直接与主电源(线路电源)相连。测量主电源电压
 时,请使用主电源专用的差动式隔离探针
- ▲ 警告:
 - 超出安全输入范围的操作很可能会导致示波器或其他连接设备永久性损坏。
- B. 接地
- **众 危险**:
 - 示波器通过 USB 线的接地连接仅用于测量目的。示波器并没有防护性安全接地。
 - 请勿将接地输入(机箱)连接至任何电源。为了避免伤亡,请使用电压计检查 在示波器接地线和要连接的点之间是否存在明显交流或直流电压。

▲ 警告:

- 在接地输入中施加电压会对示波器、连接的电脑以及其他设备造成永久损坏。
- 为了避免因接地不良导致测量误差,请始终使用示波器随附的高质量 USB 线。
- C. 外部连接
- **众 危险**:
 - 为避免伤亡,请仅使用产品随附的电源线和适配器。

- D. 环境
- <u>承</u> 危险:
 - 为了避免伤亡,请勿在潮湿的条件下,或周围有爆炸性气体或蒸汽附近使用。

▲ 警告:

- 请始终在适当的环境中使用并保存示波器,以防损坏。有关示波器存储和使用的温度及湿度规格的详细信息,请查看第100页的技术规格。
- E. 产品保养

本产品不含用户可维修零件。修理、保养及标定需要使用专用的测试设备,且必须 由道通科技技术支持或获批的服务提供商执行。

- <u>承</u> 危险:
 - 为了避免伤亡,请勿使用出现任何损坏的产品;如果您担心出现任何异常操作, 请立即停止使用。

▲ 警告:

- 请勿私自篡改或拆卸示波器、连接器或配件。内部损坏将会影响性能。
- 请勿堵塞任一仪表的通风口,因过热将会造成示波器损坏。
- 请使用湿的软布以及中性洗涤剂水清洁示波器。请勿让示波器管套外壳进水, 否则会损坏内部电子元件。

16.2 术语

直流/交流控制

每个通道都可设置为 AC 耦合或 DC 耦合。DC 耦合时 , 界面显示的电压与接地线信号的 实际电压是一致的。AC 耦合时 , 信号的任一直流分量都将被过滤 , 仅留下交流分量的信 号变量。

混淆

当信号频率高于示波器最大采样率的一半且超过限制时,将会出现失真波形。这种失真被称为混淆。

模拟带宽

所有的示波器对频率范围都有一个上限,以便精确测量。示波器的模拟带宽是频率,其 中显示的正弦波拥有输入正弦波一半电量(大约振幅的 71%)。

区块模式

区块模式是一种采样模式,其中电脑提示示波器在关闭示波器和传递整个数据块至电脑存储器前收集数据块至其内部存储器。当输入信号以高频采样时,该操作模式是有效的。

缓冲区大小/缓存大小

该术语是指示波器缓冲存储器的大小。示波器使用缓冲存储器临时存储数据。这有助于补偿设备之间数据传递速率中的偏差。

采样率

该术语用于定义示波器每秒捕捉的样本数量。示波器的采样率越快,对信号电压的测量则 越频繁,因此示波器界面上的轨迹则会越详细。

流模式

该术语是指一种采样模式,其中示波器采样数据并将其以完整的流返回至电脑。当输入信号以低频采样时,该操作模式是有效的。

时基

时基控制整个示波器显示的时间间隔。

电压范围

电压范围是指示波器可准确捕捉到的最大电压和最小电压之间的范围。

正弦曲线波形

该术语是指常见于具有大电感和电容电路的波形特性 , 通常被称为 AC 信号。波形会在 0 伏两侧交错或起落 , 创造一个规律的正弦形状 :



振幅

该术语是指从示波器 0 伏线生成的最大电压。

频率

该术语是指每秒钟发生的信号数。频率按赫兹 (Hz)测量。

方波

该术语是指通常由信号在明确定义的电压电平之间相互切换生成的波形特性,如通过切换电压至地线霍尔效应传感器信号可能产生的波形。典型的数字方波如下所示:



峰间电压

该术语表示波形中发生的最小电压值和最大电压值的电压差异。

16.3 MaxiScope 模块

MaxiScope 汽车示波器工具套件是可选的,可与 MaxiSys 包一起购买。有2 个版本(基本版和高级版)可选。 MaxiScope 工具套件标配:

- MaxiScope 模块
- 带用户手册和电脑软件的 CD
- USB 电缆
- 其他探头配件



图 16-3 前视图, 后视图和顶视图

1. USB 端口

2. A/B/C/D 输入通道

3. LED 呼吸灯 – 开机时点亮,通信时慢闪,发生故障时快闪

4. **三角警告灯** – 表示显示的连接中存在潜在的安全隐患,应采取适当的措施。 请在使用前确保已通读 16.1 安全信息。

5. **等电势符号** – 表示 BNC 连接器外壳与被测设备的外壳电势相同。因此, 必须采取必要的预防措施以避免通过 BNC 端子返回连接施加一个电势。因为 这可能会产生大量的电流流量,损坏产品和相连设备。

电源

MaxiScope MP408 示波器通过连接的电脑的 USB 端口直接供电,无需电池或电源导线,因此不仅适合在维修车间内进行诊断,也可用于移动汽车诊断。

技术规格

主要项目	描述
垂直分辨率	12 位
通道	4
频宽	20MHz
准确度	1%
灵敏度	10 毫伏/格~20 伏/格
输入范围(满量程)	±50mV 至±100V,分为 11 个量程
输入阻抗	1MΩ 与 22pF 并联
输入类型	单端 , BNC 连接器
输入耦合	软件可选交流/直流
过载保护	单端输入±200V
最大采样率(单一触发)	
使用1个或2个通道	80MS/s*
使用3个或4个通道	20MS/s 东谢江的译送中共立 20M 亚代卡
· 波/ 州内仔 · 波· 斯· 德· 加	任激活的迪道内共享 32M 米柱点 计列 1000 波彩
成 / 坂 / 坂 / 平 时 其 范 国	区到1000 版序 100 ns/div 至 1000 s/div
高级功能	数学通道,测量
触发器	描述
源	任一输入通道
基本触发	自动 , 重复 , 单个 , 无
高级触发	上升沿 , 下降沿
环境	描述
工作温度范围	0 ~50°C (15~40°C 用于标称精度)
存放温度范围	-20~60°C
存放湿度范围	5~95%RH , 非凝结
物理特征	描述
尺寸(包括保护性橡胶套)	190X115X38mm
重量	<0.5 千克
------	-----------------------------------
常规	描述
PC接口	USB 2.0 – 提供线缆
电源要求	通过 USB 接口充电
兼容性	FCC (EMC), CE (EMC and LVD), RoHS
保修	1 年

提示*:如果启用通道 A 和 B, 或 C 和 D,则会减少至 20MS/s。

配件包

以下表格列出了包装随附硬件和配件的相关信息。

描述与数量



图片

Q

用于连接示波器和电脑

1.5 米 USB 线 - 1 根

3 米(10 英尺)屏蔽测试引线 - 4 根 为 BNC 转 4mm 线缆。用于连接示波器和测试探头 , 屏蔽以 阻挡电子干扰。



次级点火拾取 - 1 根 用于安全探测 HT 导线,不受高电压危险。



2 **针引出线** - 1 根 用于标准的 2 针传感器和执行器。配备 4mm 插头用于连接 MaxiScope 测试引线。



衰减器 20:1 - 2 个 扩展 MaxiScope 的量程达到±400V,以处理初级点火。详情 请查看第 103 页衰减器。



大号鳄鱼夹套装-1对 用于探测电路。

图片 描述与数量 小号鳄鱼夹套装 -1条 用于探测电路。 针刺套装 -1套 用于从后面探测接头,无需切开导线或刺破绝缘层。可用于 4mm 插座上。 多功能表笔 -1 对 用于测量电压。可用于 4mm 插座上。 HT3066路 通用引出线(可选) 每组分 6 路接头。可用于 4mm 插座上。(提供 4 种尺寸: 0.6mm/1.5mm/2.3mm/2.8mm) 60 厘米火花塞延长引线(带接地线)(可选) 安装在点火线圈和火花塞之间以进入HT引线。适用于与次 级点火拾取线一起使用。 65A 电流钳(可选) BNC 连接器和屏蔽线以阻止电子干扰。 650A 电流钳(可选) BNC 连接器和屏蔽线以阻止电子干扰。 60MHz 高速探头(可选) 用于精确测量快速信号,如 CAN 总线和 FlexRay。标准 BNC 插座。



保险丝延长线 (20A/30A) (可选) 提供迷你和标准 2 个尺寸。将原有的保险丝插入引线;将引 线插入保险丝座,然后使用电流钳测量保险丝电流。

衰减器

MaxiScope 套装随附的衰减器是一个小的适配器,通常连接到示波器和测试引 线之间的 BNC 连接器上;当测量的电压有可能超过 100 伏时,可用于按比例 缩减输入到示波器的电压。

必须通过"探头菜单"配置每个配备衰减器的通道。这确保 MaxiScope 显示的电压是正确的。

每个控制面板上交流/直流下拉式菜单都可供用户选择使用交流电还是直流电测量。

16.4 安装 MaxiScope 应用程序

MaxiScope 应用程序是一个在 Android 平板电脑上运行的处理程序,是显示波形和菜单的操作界面,您可以设置测试选项,触发器,探头类型和各种配置。

▶ 如何安装 MaxiScope 应用程序

- 1. 从 <u>www.autel.com</u> >产品>MaxiScope MP408>下载 MaxiScope 应用 程序
- 2. 将 MaxiScope 应用程序 (例如 ScopeV1.15.apk) 复制到外部 SD 卡
- 3. 打开 Es 文件浏览器,找到并点击此应用(例如 ScopeV1.15.apk), 进行安装

然后,您可以点击 MaxiSys 系统主菜单上的示波器图标开始操作。

16.5 界面布局和操作

示波器应用程序用作信号处理程序,在屏幕上显示电信号的形状,并带有显示 电压随时间变化的实时图表。屏幕上的网格显示电压和时间的划分,以便进行 测量。

每个分区的电压单位显示在示波器屏幕的侧面,而每个分区的时间单位显示在底部。该图表被称为波形,并且示波器从左到右重复地在屏幕上绘制迹线。

在执行示波器应用程序之前, MaxiScope 模块必须连接到显示板。使用随 MaxiScope 工具包提供的适当探头附件, 以用于各种测试。



1. 顶部工具栏 - 用于配置示波器的各种设置和操作

- 2. 顶部功能按钮-用于配置通道激活,测量刻度和示波模式选择
- 3. 测量网格 显示电压随时间的变化
- 4. 底部的功能按钮 用于触发,时基和测量参数显示设置的配置。

16.5.1 顶部工具栏

顶部工具栏包含各种功能按钮,其中包含 MaxiScope 的操作和配置选项,其操作如下表所述:

表 16-1	工具栏按钮

项目	名称	描述
Ē	汽车	此选项提供波形库。选择一个允许自动设置示波 器以捕获指定波形类型的波形。(即将开启)
F	打印	保存并打印显示数据的副本。
	工具	点击此按钮将打开一个设置窗口,其中包含用于 配置各种测量工具以供参考和评估数据分析的选 项。
	保存	点击此按钮可打开一个子菜单 , 其中显示 8 个选 项 , 允许您保存、录制和播放波形数据。
	帮助	提供各种功能操作的说明或提示,更新
Scope	示波器 图标	表示示波器连接状态。

参考波形

参考波形是保存为参考的现有信号波形的副本。检索参考波形,显示作为比较参考,以检查实时信号。最多可保存4个参考波形。

确定			取消
A	В	С	D
R1	R2	R3	R4

图 16-5 参考波形保存窗口

- > 如何创建参考波形:
 - 1. 点击顶部菜单中的【工具】按钮。
 - 2. 在下拉菜单中选择【保存参考】。
 - 3. 选择所需波形所属的通道。
 - 4. 通过在弹窗中选择 R1, R2, R3 或 R4 来命名参考波形。
 - 5. 点击【是】图标进行保存,或点击【否】图标取消。

回调参考

通过点击【工具】按钮下拉菜单中的【回调参考】,可以检索保存的参考波形。

- > 回调参考波形:
 - 1. 点击顶部菜单上的【工具】按钮。
 - 在下拉菜单中选择【回调参考】,将显示一个弹窗。可用的参考波形 项以蓝色突出显示。
 - 3. 勾选复选框,选择所需的参考波形。
 - 4. 点击【是】,所选参考波形将出现在示波器屏幕上。



图 16-6 回调参考波形窗口

16.5.2 MaxiScope 视图模式

正常模式

正常模式:时基小于 200ms/div 所获取的波形,屏与屏之间的波形是不连续的,中间会有间隔。

连续模式

连续模式:时基大于等于 200ms/div 所获取的波形, 屏与屏之间的波形是连续的, 中间不会有间隔。



图 16-7 *连续模式(1)*



图 16-8 *连续模式(2)*

根据图16-7,16-8可知在连续模式下,在一个屏幕上显示的数据实际 上是分多个阶段被捕获。

16.5.3 MaxiScope 通道状态栏

通道状态栏:各个通道打开或关闭状态。



图 16-9 通道设置

通道设置:更改通道设置,包括振幅,探头和AC/DC设置。 幅度范围:设置Y轴的坐标范围,如上图数字4显示。 AC/DC:交流电/直流电,如上图数字3显示。 探头缩放比例:根据正在使用的特定探头设置比例。长按1打开探头设置5。

16.5.4 触发器设置



图 16-10 *触发设置*

触发:用于过滤和捕获指定的波形数据。

触发类型:指定的触发类型,如图 16-10,触发类型为边沿触发。 **触发模式:**有四种触发模式:无,自动,重复和单一。

- 1) 无:重复捕获数据,无需等待波形触发。
- 2) 自动:如果在合理的时间范围内没有捕捉到触发波形,则自动开始捕捉数据。
- 3) 重复:在显示数据之前无限期的重复触发波形。
- 4) 单个:捕捉一个波形后停止捕捉数据。

触发阀值:触发点的幅度。

- 脉冲方向:包括上升和下降。
- 1) 上升:波形在上升沿被触发。
- 2) 下降:波形在下降边沿被触发。

16.5.5 测量标尺



图 16-11 测量标尺

幅度标尺:用于测量相对或绝对信号。 时间标尺:用于测量相对或绝对时间。

16.5.6 文件

保存为 PDF:保存为 PDF 文件。 保存为文本:保存为 txt 文件。 保存为 XLS:另存为 xls 文件。 保存当前页面:将当前页面保存为 jpg 文件。 保存波形:保存 MSData 文件。 打开波形: 打开保存的 MSData 文件并将保存的数据转换为图像。



图 16-12 **文件工具**

16.5.7 时基

设置测量单位数据的宽度时间。 正常模式:小于 200ms/div 连续模式:大于等于 200ms/div







波形缓存:用于回放观察历史波形,可保存32页数据。

16.5.9 查看模式

示波器模式

它与时基一起使用来设置数据采集的时间以捕获波形数据。



图 16-15 示波器模式

频谱模式



它与当前数据收集频率一起使用来设置数据收集的频率和数量。

16.5.10 测量

它用于计算当前捕获的信号中的参数,并以数字形式显示信号图形。如下图所示,最多可以同时显示5个测量值。



图 16-17 测量

16.5.11 设置

设置页面,可根据需要添加不同的功能或设置不同的采集参数

< ← 设置	选择数学通道
数学通道	
串形译码	反转▲ ✓
频域设置	反转B
探头设置	反转C
低通滤波	反转 D
	A+B
	A - B
	A * B
	A/B
) 💷 🏠 VCL 🚔 💏 🖞 🗇 🖬 🗢 🕸 🕮 14:48

图 16-18 设置界面示图

- 数学通道 可设置 14 钟类型数学通道,同时可以添加 4 个数学通道
- **串行译码** 提供 14 种协议译码,包括 Can High,CAN LoW,LIN,FlexRay,RS232/UART,SPI,I2S,I2C,USB
- 频域设置 提供 8 中窗口功能,包括矩形,布莱克曼,布莱克曼-harris,平顶,高斯,汉恩,海明,三角。
- 探头设置-提供 8 种探头设置,包括 x1,x10,20:1Attenuator,CC-65[20A], CC-65[65A], CC-65[200A], CC-65[650A]
- **低通滤波**-提供 4 个通道的 , 不同频率的滤波功能

16.6 快速检修

如果 MaxiScope 未与平板电脑通信,则需要执行以下操作:

- 检查 MaxiScope 是否通过随附的 USB 电缆正确连接到平板电脑。
- 如果 MaxiScope 已连接到平板电脑,但设备间通信失败,请重新插拔 USB,并点击开始。

重要提示: 在重置 USB 连接之前, 必须终止所有车辆通信, 以免损坏设备和车辆。USB 重置期间可能会中止 Internet 连接。

• 如果 USB 重置后 MaxiScope 和平板电脑之间的通信仍然失败,请重新启动平板电脑并重新连接 MaxiScope。

16.7 MaxiScope 固件更新

更新 MaxiScopeg 固件, 请使用 PC 版本进行更新, MaxiScope 的操作软件正在不断开发中,更新包可以从 Autel 网站 <u>http://www.autel.com</u>的 MaxiScope 产品网页免费下载。

▶ 如何更新 MaxiScope 固件

- 1. 将随 MaxiScope 工具包提供的 CD 安装到计算机的只读光盘 (CD-ROM)中。驱动程序安装向导将立即加载。
- 2. 点击欢迎页面上的【下一步】。
- 3. 点击【浏览】按钮,选择要安装程序的目标文件夹,然后点击【下一步】继续。或直接点击【下一步】继续,无需更改默认安装文件夹。
- 4. 点击【安装】, Setup.exe 程序将安装到计算机上。
- 5. 安装完成后,使用工具包提供的 USB 电缆将 MaxiScope 连接到计算机。
- 找到并双击桌面上的 MaxiScope 更新图标,屏幕上将弹出固件更新 窗口。
- 7. 点击【选择文件】以找到新下载的固件更新包。
- 8. 点击窗口右上角的【设置语言】选项下拉菜单图标,选择所需的语言。
- 9. 点击【更新】以开始更新。

17 高清内窥镜操作

使用"高清内窥镜"应用程序之前,将成像头线缆连接至 MaxiSys 诊断设备。配合使用"高 清内窥镜"功能和成像头能够帮助您检查肉眼无法观测的、难以进入的狭窄区域,并进行 静态图像拍摄和视频录制,为您提供经济、安全、快速地检查机器、设备和基础设施的解 决方案。

⚠ 警告&重要信息:

请按照以下说明进行操作,以防止发生电击、卡滞及其它风险。

- 请勿将成像头线缆放在任何带电地方或正在运转的零件上,这将增加电击或 卡滞的风险。
- 请勿使用成像头线缆挪动物体、清除通道或疏通阻塞的区域。
- 检查结束后,请小心地将成像头线缆撤出检查区域。
- 成像头线缆的防水深度为3米,更深的深度可能会导致成像头进水,引起电击或造成工具损坏。
- 成像头的工作温度介于 0℃ (32 °F)和 45℃ (113°F)之间。

检查:

- ✓ 车辆:确保在检查期间车辆处于静止状态。发动机罩下的金属和液体可能会 很热,请勿让成像头沾上油污或汽油。
- ✓ 管道:如果怀疑所检测的金属管道可能带电,请在使用工具前先让专业电工 检查管道,确定不带电后再进行操作。
- ✓ 墙壁:检查内墙壁时,请确保在使用工具前已经关闭整个房子的断路器。
- ✓ 作业区:请确保作业区光线充足。

17.1 附加配件

成像头线缆及其配件为选配配件。成像头有 2 种尺寸可供选择: 8.5mm 和 5.5mm。

成像头连接线



图 17-1 **成像头连接线**

- 1. 可拆卸成像头电缆 在进行图像和视频查看的高清内窥镜时连接到工具
- 2. 手柄 手柄设计符合人体工学,使用方便和操作敏捷

3. USB 线缆 - 将成像头连接线与 MaxiSys 平板诊断设备进行连接

成像头配件



图 17-2 8.5mm 成像头配件

- 1. 磁铁 能够捡起小的金属物体,比如掉下的环扣或螺丝
- 2. 挂钩 能疏通障碍物,钩出管道内或狭窄区域内的线缆等
- 3. 镜子 有助于查看角落以及难以进入的区域



图 17-3 5.5mm 成像头配件

- 1. 镜子 有助于查看角落以及难以进入的区域
- 2. 磁铁 能够捡起小的金属物体,比如掉下的环扣或螺丝

配件组装方法

8.5mm 成像头

8.5mm 成像头的三个配件为磁铁、挂钩和镜子(图 17-2)所有配件都可以用以下所述的相同方式连接到成像头上:

1. 握住配件和摄像头。



2. 将配件的一端套入成像头,然后固定配件。



5.5mm 成像头

5.5mm 成像头的两个配件为磁铁和镜子 (图 17-3)。所有配件都可以用下述方式连接到成像头上:

1. 握住配件和成像头。



2. 将配件的螺纹部分拧进成像头以固定配件。



17.1.1 技术规格

表 17-1 **技术规格**

项目	描述
最佳观看距离	直径 8.5mm 成像头 ,1"~14"(2.54cm~35.56cm) 直径 5.5mm 成像头 ,3/8"~12"(0.95cm~30cm)
图像捕捉	JPG 图片(640x480)AVI 视频(320 x 240)
工作温度	主部件:0℃~55℃(环境) 电缆:-10℃~70℃
储存温度	-20°C~ 75°C(环境)

防水	成像头和电缆1m
重量	0.3kg带直径8.5mm成像头
	0.2kg 带直径 5.5mm 成像头

17.2 操作

在执行"高清内窥镜"应用程序前,必须通过 USB 端口连接成像头线缆与 MaxiSys 平板。安装正确的成像器头配件,以便在相应的应用中使用。

提示:在实际操作中,成像头线缆可弯曲成一定的形状以方便进入狭小区域进行检查。

如何使用"高清内窥镜"应用程序拍摄照片

- 1. 将成像头线缆插入 MaxiSys 平板顶部的 USB 端口进行连接。
- 2. 请开启 MaxiSys 平板。
- 3. 点击 MaxiSys 程序菜单中的【高清内窥镜】应用程序打开"高清内窥镜" 操作界面,即照相机操作界面。默认的照相机为成像头。
- 4. 选择右下角的【照相机】图标进行拍摄。
- 5. 通过调节并适当放置成像头,聚焦取景器中要拍摄的图像。
- 点击操作界面中的蓝色圆圈,取景器显示已拍摄的图像并自动保存照片。
- 点击屏幕右上角的缩略图可以查看已保存的照片,左右滑动屏幕可逐 一查看图像。
- 8. 点击选中的图片显示编辑工具栏。
- 9. 点击相应的按钮可分享、删除或编辑图像。
- 10. 点击屏幕底部"导航栏"中的【后退】或【主页】按钮退出"高清内窥镜" 应用程序。

> 如何使用"高清内窥镜"应用程序录制视频

- 1. 将成像头线缆插入 MaxiSys 平板顶部的 USB 端口进行连接。
- 2. 请开启 MaxiSys 平板。

- 点击 MaxiSys 程序菜单中的【高清内窥镜】应用程序打开"高清内窥镜" 操作界面,即照相机操作界面。默认的照相机为成像头。
- 4. 选择右下角的【摄像机】图标录制视频。
- 5. 正确放置成像头连接线以聚焦要录制的场景。
- 6. 点击操作界面中的红色圆圈开始录制。
- 7. 再次点击红色圆圈停止录制,录制的视频会自动保存到系统图库。
- 8. 点击右上角的缩略图打开录制的视频文件。
- 9. 点击【播放】按钮播放视频。
- 10. 点击选中的视频打开编辑工具栏。
- 11. 点击相应的按钮可分享、删除或编辑视频。
- 12. 点击屏幕底部"导航栏"中的【后退】或【主页】按钮退出"高清内窥镜" 应用程序。

> 如何配置成像头的工作模式

- 1. 请点击圆圈底部边缘的 ---- 按钮。
- 2. 选择每个选项,然后做出适当的调整。

如需了解更多关于内窥镜应用的操作技巧和详细信息,请参考相关的 Android 操作系统文档。

18 保养和服务

为确保 MaxiSys 诊断平板和 VCI 保持其最佳工作水平和状态,我们建议您仔细阅读并按照本章节所提供的保养说明保养产品。

18.1 保养说明

以下阐述了如何保养设备,以及要采取的预防措施。

- 请使用软布和酒精或温和的玻璃清洁剂清洁平板触摸屏。
- 切勿在平板上使用研磨性清洁剂、洗涤剂、或汽车化学品。
- 请将产品存放在干燥的环境中,并保持在正常的操作温度范围内使用产品。
- 在使用平板前请擦干双手。如果触摸屏潮湿,或用沾水的手指点击触摸屏 将可能影响触摸品的感应。
- 请勿将设备存放在潮湿、多尘及脏污的地区。
- 每次使用前后请检查外壳、接线和接头是否有灰尘和损坏现象。
- 在每个工作日结束时,用湿布擦拭设备外壳,接线和接头。
- 切勿自行尝试拆卸平板或 VCI。
- 切勿使设备跌落或遭受严重撞击。
- 仅使用经授权认可的电池充电器和其它附件。任何因使用未经授权认可的
 电池充电器和附件而造成的故障或损坏将导致产品保修失效。
- 请确保电池充电器远离导电物体。
- 为了防止信号干扰,请勿在微波炉、无线电话和一些医疗或科学仪器旁使 用平板。

18.2 快速检修指南

1. 平板不能正常工作时:

- 确保产品是否已在网上注册。
- 确保系统软件和诊断应用程序软件已正常更新。
- 确保平板已连接到互联网。
- 检查所有的线缆、连线和指示灯以确认设备信号是否接收正常。

- 2. 电池续航时间比较短时:
 - 在低信号强度地区可能会出现这种情况。如果暂不使用设备,请将其 关闭。
- 3. 无法开启平板时:
 - 确保平板已连接至电源或电池已充电。

4.平板无法充电时:

- 充电器可能出现故障,请联系当地的经销商。
- 您可能尝试在温度过高/过低的环境中使用本产品,请尝试更换充电环 境。
- 产品可能未正确连接到充电器,请检查接头。

提示:若尝试以上措施后,仍然无法解决问题,请联系道通技术支持人员或您当地的销售代理。

18.3 电池使用

本产品由内置锂离子聚合物电池供电。与其他形式的电池技术不同,您可以为 电池充电,同时保留一些电量,而不会因为这些技术固有的"电池记忆效应"而 降低平板的自主性。

危险:请勿自行更换电池,错误更换电池可能引起爆炸。

- 切勿使用已损坏的电池充电器。
- 切勿拆卸或打开、碾压、弯曲或扭转、刺穿或切碎电池。
- 请勿改装或重制电池、尝试将外物插入电池、或将电池暴露于火、爆炸或 其他危险环境之中。
- 确保仅使用包装中配套的充电器和 USB 连接线。使用其他充电器或 USB 连接线可能会导致设备故障,并使产品保修失效。
- 仅使用符合产品标准的充电设备。使用不合格的电池或充电器可能会导致
 火灾、爆炸、泄露或其它危险。
- 请避免产品跌落。如果产品不慎跌落,尤其是跌在一个坚硬的表面上,如
 果您怀疑产品已经损坏,请将其送往维修中心进行检查。
- 您离网络基站越近,平板的使用时间就越长,因为短距离连接消耗的电池 电量更少。

- 电池充电时长取决于电池剩余的电量。
- 电池寿命会随着时间的推移不可避免地缩短。
- 由于过度充电会缩短电池的使用寿命,请在电池充满电后断开充电器。
- 将电池存放在高温场所或寒冷环境下如严寒或酷热的车中,可能会减少电 池容量,缩短电池使用寿命。请始终将电池存放在正常的温度范围内。

18.4 服务流程

本节介绍联系技术支持、维修服务、以及申请更换或选购零件的相关流程和信息。

技术支持

如果您在操作本产品的过程中有任何疑问或问题,请

- 致电售后服务热线: 400-009-3838 转 2
- 联系当地经销商或代理商
- 访问 <u>www.auteltech.cn</u>

维修服务

如需退回设备进行维修,请从 <u>www.auteltech.cn</u>下载并填写维修服务表格。请务必填写以下信息:

- 联系人姓名
- 回寄地址
- 电话号码
- 产品名称
- 问题的完整叙述
- 购买凭证
- 非保修范围维修的首选付款方式

提示:对于非保修范围的维修费用,可用 Visa、Master 卡或批准的信用条款 支付。

将设备发送至当地代理商或至以下地址:

深圳市南山区西丽街道学苑大道南山智园 B1 栋 8 楼

邮编:518055

其他服务

您可以直接从道通授权的产品供应商,和/或当地经销商或代理商处购买选购 配件。

您的订购单应包括以下信息:

- 联系人信息
- 产品或零件名称
- 物品说明
- 购买数量

19 法规符合性信息

符合 FCC 认证

FCC ID: WQ8MAXISYSMS906TS (适用于 MaxiSys MS906TS)

依 FCC 规则的第十五章,本设备经测试,符合 B 级数码设备的限制标准。这些限制标准 用于确认电气设备不会对居室中安装的其它设备产生有害干扰。本设备会产生、使用和发 射辐射射频能量,因此若没有依照指示安装及使用,则可能会对无线电通信的有害干扰。 然而,这并不保证该设备在特定安装过程中不会发生这种干扰。如果该设备确实对无线电 或者电视机接收产生有害的干扰(该干扰可以通过将设备关闭并打开来确定),用户可以 尝试以下的方法消除干扰:

- 重新调整或放置接收天线。
- 增加设备与无线接收设备之间的间距。
- 咨询经销商或具有无线电/电视经验的技术人员寻求帮助。

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。其操作遵循下面两个条件:

(1) 该设备不会导致有害干扰;(2) 该设备必须承受任何接收到的干扰,包括可能导致非正常操作的干扰。

若未经符合性负责方的明确许可而进行任何变更或修改,可能会导致您失去操作本设备 的资格。

SAR :

该设备经过测试,符合 SAR 限制,用户可以获得有关 SAR 报告和合规性的信息。然而, 该装置在正常操作期间与人接触的可能性应该最小化。

无线设备的暴露标准采用比吸收率(SAR)测量单位。FCC 规定的 SAR 限值为 1.6 W / Kg。SAR 测试使用 FCC 接受的标准操作位进行,设备在所有测试频段中以其最高认证功率水平进行传输。虽然 SAR 是在最高认证功率水平下确定的,但设备在运行时的实际 SAR 水平可能远低于最大值。这是因为该设备旨在多个功率水平下操作,以便仅用连接 网络所需的功率。为避免设备的射频辐射量超出 FCC 规定的限量,人体不应过于接近天 线。

20 保修

一年有限保修

道通科技股份有限公司(以下简称"公司")向本产品原始零售购买者承诺,自交货之日起 一(1)年内,如果在正常使用情况条件下,本产品或任何零件证明存在材料或工艺方面 缺陷导致设备故障,凭购买凭证,公司将根据情况免费为您维修或更换(新产品或改造部 件)。

因设备误用、操作不当或安装不当造成的附带损坏或间接损坏,公司概不负责。由于某些 国家或州不允许对默示保修期限加以限制,因此上述限制可能对您不适用。

此保修不适用于以下情况:

- 任何因异常使用或异常情况、意外事故、处理不当、人为疏忽、擅自更改、使用不 当、安装或维修不当、或存放不当而损坏的产品;
- 2) 机械序列号或电子序列号已被删除、更改或损毁的产品;
- 3) 因暴露在高温或极端环境条件下造成的损坏;
- 4) 因连接到或使用公司未批准或授权的配件或其它产品而造成的损坏;
- 5) 产品外观、装饰品、装饰性或结构性物件如框架和非操作性零件的缺陷;
- 6) 因外部原因如火灾、泥土、沙子、电池泄露、保险丝熔断、被盗、或任一电源使用 不当而损坏的产品。

注意:在维修过程中可能会删除产品中的所有内容。请在发送产品进行保修服务前备份产品中的所有内容。